

TOPCOM®

BUTLER 2800



BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL

v.1.0



!! Viktigt !!

För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat abonnemang från ditt telefonbolag för att kunna aktivera funktionen. Om nummervisningsfunktionen inte finns för din telefonlinje kommer inkommande telefonnummer INTE visas på din telefons display.

!! Vigtigt !!

For at kunne anvende "Caller ID" (gengivelse af opkallerens nummer) skal denne tjeneste først aktiveres på Deres telefonlinje. For at aktivere denne tjeneste har De normalt brug for et separat abonnementet fra Deres telefonsekskab. Hvis De ikke råder over en Caller ID-anordning på Deres telefonlinje, vises opkallerens telefonnummer IKKE på displayet på Deres apparat.

!!Viktig !!

Før du kan bruke funksjonen "Hjem ringer" må denne service aktiveres på din telefonlinje. Kontakt din teleoperatør for å abonnere på "Hjem ringer". Dersom du ikke har funksjonen "Hjem ringer" på din telefonlinje, vil IKKE telefonnummeret til anropet som kommer inn vises på skjermen.

!! Tärkeää !!

Voidaksesi käyttää soittajan numeron näyttötoimintoa (Caller ID), tämä palvelu on aktivoitava puhelinlinjaasi. Yleensä se on tilattava erikseen puhelinlyöiltä ennen kuin toimintoa voidaan käyttää. Ellei sinulla ole soittajan numeron näyttötoimintoa puhelinlinjassasi, soittajan numero ei näy puhelimen näytössä.

!! Important !!

To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line. Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function. If you don't have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on :

<http://www.topcom.net/support/declarations/>

S Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar.

DK Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

N Funksjoner beskrevet i denne manualen kan endres uten nærmere informasjon.

SF Tässä ohjekirjassa julkaissut tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

GB The features described in this manual are published with reservation to modifications.

Topcom Butler 2800

1. KNAPPAR	4
2. DISPLAY	5
3. INSTALLATION	5
4. INDIKERING VID LÅG BATTERINIVÅ	6
5. ANVÄNDA TELEFONEN	6
5.1 Utgående samtal	6
5.2 Ta emot samtal	7
5.3 Aktivera/desaktivera handsfreefunktionen	7
5.4 Programmera korthnummer	7
5.5 Ring upp med hjälp av korthnummer	7
5.6 Sekretessknappen	7
5.7 Ställa in volymen	7
5.8 Sökning	7
5.9 Varning om man kommer utanför upptagningsområdet	7
5.10 R-knappen (R)	7
5.11 Ställa in ringvolym och -melodi	8
5.12 Knapplås	8
5.13 Välja uppriigningssätt	8
6. NUMMERPRESENTATION (CLIP)	8
6.1 Nya samtal	8
6.2 Hämta information från samtalslistan	9
6.3 RINGA ETT NUMMER FRÅN SAMTALSLISTAN	9
6.4 Radera ett nummer från samtalslistan	9
6.5 Hur man lagrar ett nummer från samtalsloggen i minnet	9
7. INREGISTRERA/AVREGISTRERA ETT HANDSET	9
7.1 Registrering till en Butler 2800/2820 basenhet	9
7.2 Registrering av ett TOPCOM Butler 300 DECT GAP Headset	10
7.3 Hur man kopplar från ett handset	10
8. SAMTALSÖVERFÖRING OCH INTERCOM MELLAN TVÅ HÄDENHETER	11
8.1 Överflyttning av samtal och konferenssamtal under pågående externt samtal	11
8.2 Internt samtal (intercom)	11
9. GARANTI	11
10. FELSÖKNING	11
11. TEKNISK INFORMATION	12
12. STANDARDINSTÄLLNINGAR	12

SVENSKA

Topcom Butler 2800

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Använd endast den nätsladd som medföljer apparaten. Använd inte någon annan laddare, eftersom det kan skada battericellerna.
- Använd bara uppladdningsbara batterier av samma märke. Använd aldrig vanliga, ej uppladdningsbara, batterier. Sätt i de uppladdningsbara batterierna så att de ansluter till rätt poler (indikeras i handenhetens batterifack).
- Rör inte vid laddaren och kontakterna med skarpa föremål eller metalföremål.
- Vissa läkarvärdssapparater kan fungera sämre på grund av denna apparat.
- Handenheten kan orsaka obehagliga surrande ljud i hörapparater.
- Placerar inte basenheten i fuktiga utrymmen eller på kortare avstånd än 1,5 m från en vattenkran.
- Använd inte telefonen i miljöer där det finns explosionsrisker.
- Källsortera batterierna och underhåll telefonen på ett miljövänligt sätt.
- Eftersom inte denna telefon kan användas vid strömbrott, bör du använda en telefon som är oberoende av elström för nödsamtal, t ex en mobiltelefon.
- Telefonen använder uppladdbara batterier. Batterierna måste bortskaffas på ett miljövänligt sätt enligt de speciella bestämmelser som gäller i landet.




RENGÖRING

Rengör telefonen med en lätt fuktad trasa eller med en antistatisk rengöringservett. Använd aldrig rengöringsmedel eller medel med slipande egenskaper.

1. KNAPPAR


- Numeriska knappar
- Linjeknapp
- Återuppringningsknapp/
Pausknapp
- Flash R/ Bläddring R/←
- Kortnummerknapp
- Sökknapp » (för att lokalisera handenheten)
- Sekretessknapp ☛
- INT-knapp INT
- LED-lampa som indikerar i addning (LED)
- Samtalslistaknapp/
Bläddring ☐ / →
- Volym/melodi
button ↕/↑
- Knapplös ☛
- Ringsignal
TILL/FRÅN ☛
- Handsfreeknappen ☚



Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800

2. DISPLAY




SVENSKA

ICON:	MEANING:
📞	Du är ute på linjen
🆕	Nya nummer i samtalslistan
🔋	Batteriindikator (uppladdningsbara batterier)
📶	Antennen visar täckningsgraden. Antennen blinkar när handsetet är utanför räckvidd!
🔇	Mikrofon är avstängd
📝	Minnes poster hämtas in eller skapas
📞	Knapparna är låsta
◀	Det finns fler siffror till höger
▶	Det finns fler siffror till vänster
📞	Handsfree används
🔕	Summern är avstängd
✉	Det finns nya meddelanden i din röstbrevlåda
📞	Internt samtal pågår
HS-x	x = handsetets nummer

3. INSTALLATION


- Anslut ena änden av telefonsladden i telefonenheten och den andra änden i telefonjacket i väggen.
- Anslut den lilla kontakten på AC-adapttern till telefonen och den andra änden av adaptersladden till ett elektriskt vägguttag.



Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800

- Sätt i 2 uppladdningsbara batterier (AAA) i batterifacket på handenheten..



Lägg handenheten på basenheten, alltid med knapparna uppåt. Den röda laddningslysdioden är tänd så länge handsetet sitter i basenheten. Ladda handenheten under 24 timmar innan handenheten tas i bruk första gången. För att öka batteriernas livslängd, bör batterierna laddas ur helt och hållt då och då. Så snart handsetet avger en varningston eller när batterikonen är tom, måste det sättas tillbaka på basenheten för laddning.

4. INDIKERING VID LÅG BATTERINIVÅ

När ett batteri är slut, fungerar inte handenheten längre. När ett batteri är helt tomt och du har lagt handenheten i basenheten en kort stund, kommer batterisymbolen att se ut som om batteriet var helt laddat. Detta är dock inte fallet. Batterikapaciteten sjunker snabbt. Vi rekommenderar att handsetet sätts i basenheten under 12 timmar för att laddas upp fullt.

- Fullt batteri
- Tomt batteri

När du befinner dig mitt i ett telefonsamtal och batteriet nästan är slut, varnar handenheten var åtonde minut med en signal. Lägg handenheten på basenheten för laddning.

5. ANVÄNDA TELEFONEN

5.1 UTGÅENDE SAMTAL

5.1.1 Ringa ett samtal

- Tryck på Linjeknappen . Du hör linjetonen.
- Knappa in önskat telefonnummer.
- Tryck på Linjeknappen när du vill avsluta samtalet.

5.1.2 Slå hela numret först och ringa upp därefter

- Knappa in hela det önskade telefonnumret. Felaktigt nummer kan korrigeras med hjälp av sekretessknappen . Har du inte tryckt på någon knapp inom 30 sekunder, kommer de siffror du redan knappat in att försvinna, och handenheten återgår till sitt standby-lägemode.
- Tryck på Linjeknappen . Numret rings automatiskt upp.

Topcom Butler 2800

- Tryck på Linjeknappen  när du vill avsluta samtalet.

5.2 TA EMOT SAMTAL

- När ett samtal kommer börjar handenheten ringa. Lysdioden  på basenheten börjar blinka.
- Tryck på Linjeknappen  för att svara på det inkommande samtalet.

5.3 AKTIVERA/DESAKTIVERA HANDSFREEFUNKTIONEN

Den här funktionen gör att du kan kommunicera utan att behöva ta upp handenheten. Tryck på handsfreeknappen  när du pratar i telefonen för att aktivera handsfreefunktionen. Tryck på samma knapp för att desaktivera handsfreefunktionen.

Anmärkning: Tryck på volymknappen när du ringer i handsfreeläge och vill ändra ljudstyrkan.

Observera !! När handsfreefunktionen används länge, laddas batterierna fortare ur !

5.4 PROGRAMMERA KORTNUMMER

10 indirekta nummer kan programmeras (på max. 25 siffror) i telefonens minne.

- Tryck och håll inne minnesknappen  tills -ikonen kommer upp på displayen.
- Mata in det telefonnummer du vill lagra.
- Tryck åter på minnesknappen  för att bekräfta.
- Mata in den minnesposition (0-9) där du vill lagra numret.
- En ton ljuder för att bekräfta och -ikonen försvinner.

OBS!

Om du vill programmera in en paus, tryck på återupprinning/paus-knappen /P på den position där du vill ha en paus på 3 sekunder.

5.5 RING UPP MED HJÄLP AV KORTNUMMER

- Tryck på Kortnummersknappen , följt av det valda kortnumret (0-9).
- Tryck på linjeknappen . Kortnumret rings upp automatiskt.
- Tryck på Linjeknappen  när du vill avsluta samtalet.

5.6 SEKRETESSKNAPPEN

Det går att stänga av mikrofonen under ett samtal. Då kan du tala öppet utan att personen i andra änden hör vad du säger

- Tryck på Sekretessknappen  under samtalet. Mikrofonen stängs av. Symbolen  visas i displayen.
- Tryck på Sekretessknappen  igen när du vill fortsätta samtalet.

5.7 STÄLLA IN VOLYMEN

Under ett samtal kan du ställa in volymen genom att trycka på Volym . Man kan ställa in volymen.

Obs! Mottagningsstyrkan för handsfree kan också justeras som beskrivits ovan!

5.8 SÖKNING

När du trycker på sökknappen  på basenheten, ger handenheten ifrån sig en ringsignal under en 20 sekunder. Denna signal hjälper dig att hitta en förkommen handenhet. Tryck på vilken knapp som helst på en handenhet för att stoppa ringandet.

5.9 VARNING OM MAN KOMMER UTANFÖR UPPTAGNINGSSOMRÅDET

När handenheten hamnar utanför basenhetens räckvidd under ett samtal, avger enheten en varningssignal, för att varna användaren för att han måste gå närmare basenheten.

5.10 R-KNAPPEN (R)

När du trycker på R-knappen, genererar enheten ett linjeavbrott (på 100 eller 250 ms). Den ger dig möjlighet att använda specialtjänster från din teleoperatör och/eller vidarekoppla samtal om du har en telefonväxel.

Topcom Butler 2800

5.10.1 Ställa in pauslängden

- Tryck och håll inne återuppringningsknappen  under 3 sekunder.
- Displayen visar:
'L' under 100 ms
eller 'H' under 250 ms
- Inställningen av flashtid försvinner från displayen efter 2 sekunder

5.11 STÄLLA IN RINGVOLYM OCH -MELODI

5.11.1 Handsetmelodi

- Tryck och håll inne melodiknappen  tills den för tillfället inställda melodin ljuder.
- Välj önskad melodi (1-9) med hjälp av rullknapparna   eller genom att mata in en siffra (1 - 9).
- Tryck  igen för att bekräfta inställningen

5.11.2 Handsetets ringsignalvolym

- Tryck på volymknappen  i standbyläge
- Handsetet ringer med inställd volym
- Tryck på 1-5 eller använd rullknapparna   för att välja önskad volym
- Tryck på '0' för att sätta volymen på FRÅN

OBS!

- Du kan sätta på eller stänga av ringljudet för varje individuell handenhet genom att bara trycka och hålla ner knappen  i standby-läge.
- Basenheten ringer aldrig!

5.12 KNAPPLÅS

När knapparna är låsta, har knapptryckningar ingen effekt i standby (förutom om man håller ner knappen ).

- Tryck och håll ner knappen 
- ? visas på teckenfönstret och knapparna låses
- Tryck och håll ner knappen  igen för att låsa upp knapparna

När det kommer ett samtal, kan du åndå svara genom att trycka på linjeknappen . Under samtalet fungerar knappfunktionerna som vanligt. När samtalet är slut, låses knapparna igen.

5.13 VÄLJA UPPRINGNINGSSÄTT

Det finns två olika uppringningssätt:

- DTMF/Tonval (vanligast).
- Pulsval (för äldre installationer).

För att välja uppringningssätt:

- Tryck och håll inne Flash+R-knappen för att växla mellan uppringningssättet:
'P' visas vid inställning på puls- och 'T' vid inställning på ton- (DTMF)uppringning
- Efter 5 sekunder går apparaten tillbaka till standbyläge

6. NUMMERPRESENTATION (CLIP)

Butler 2800 visar telefonnumret på ett inkommande samtal.

Denna funktion är endast tillgänglig om din nätverksoperatör tillhandahåller denna tjänst. Kontakta din operatör för vidare information. När du tar emot ett samtal, sparas numret i en samtalslista. Denna lista kan spara upp till 20 telefonnummer (max. 20 siffror/samtal). Om numret är längre än 14 siffror, kan du trycka på knapparna  för att visa de övriga siffrorna!

6.1 NYA SAMTAL


När ett nytt, ännu obesvarat, samtal mottas, blinkar  GEM-symbolen på displayen.

SVENSKA

Topcom Butler 2800

6.2 HÄMTA INFORMATION FRÅN SAMTALSLISTAN

- Tryck på samtalslistaknappen . Det senast mottagna samtalet visas på teckenfönstret. Om listan är tom visas 'NO CLIP' på displayen.
- Displayen visar följande:



- Efter 5 sekunder visas telefonnumret. Datum/klockslag kan överhoppas genom att trycka på  -knappen.
- Använd den vänstra rullknappen  för att rulla till föregående samtal. Använd  -knappen för att se nästa samtal.
- Du kan lämna samtalslistan genom att trycka på  button.

**** ENDAST NÄR TELEOPERATÖREN SÄNDER TID/DATUM TILLSAMMANS MED TELEFONNUMRET!!!**
Teleoperatörer med nummerpresentation i DTMF visar inte tid och datum.

6.3 RINGA ETT NUMMER FRÅN SAMTALSLISTAN

- Bläddra i samtalslistan tills numret visas i displayen.
- Tryck på linjeknappen . Numret i displayen rings automatiskt upp.

6.4 RADERA ETT NUMMER FRÅN SAMTALSLISTAN

- Bläddra igenom samtalslistan tills önskat nummer visas i displayen.
- Tryck och håll inne muteknappen  under 3 sekunder får att radera numret.

6.5 HUR MAN LAGRAR ETT NUMMER FRÅN SAMTALSLOGGEN I MINNET

- Rulla genom samtalsloggen tills önskat nummer visas på displayen.
- Tryck på och håll inne minnesknappen  under 3 sekunder.
- Mata in den minnesposition (0-9) där du vill lagra numret
- Tryck åter på  för att bekräfta och gå tillbaka till standbyläge

7. INREGISTRERA/AVREGISTRERA ETT HANDSET

7.1 REGISTRERING TILL EN BUTLER 2800/2820 BASENHET

Du kan ansluta fem handenheter till en basenhet. Som standard är varje handenhet registrerad som handenhet 1 i basenheten vid leverans (basenhet 1).

!!! Du behöver bara registrera handenheten om !!!

- handenheten avregistreras i basenheten (t.ex. vid reinitiering)
- du vill registrera en annan handenhet i basenheten.

Metoden som beskrivs gäller bara för handenhet och basenhet Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410, 2450, 2455, 2800, 2820 and 3055!!

Håll pagingknappen  nedtryckt under tio sekunder tills linje-/laddningsindikatorn  på basenheten börjar blinka snabbt. Linje-/laddningsindikatorn  kommer att blinka snabbt under en minut. Under en minut är basenheten i registreringsläge och du ska göra på följande sätt för att registrera handenheten::

- Tryck och håll inne  och  -knapparna under 3 sekunder.

Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800

- Displayen visar följande:



- Mata in numret på den basenhet handsetet ska registreras till (1-4)
- Apparaten börjar söka efter basenheten och då den svarat omnes du mata in PIN-koden (4 siffror):



- Mata in basenhetens PIN-kod (0000). Om PIN-koden var felaktig börjar handsetet åter söka efter basenheten.
- När handsetet väl registrerats visar det 'HS' följt av handsetnumret.

7.2 REGISTRERING AV ETT TOPCOM BUTLER 300 DECT GAP HEADSET


Tryck på anropsknappen  på basstationen i 10 sekunder tills Linje/laddningsindikatorn  på basstationen börjar blinka snabbt. Linje/laddningsindikatorn  blinkar snabbt under en minut. Under den minuten är basstationen i registreringsläget och du måste registrera headsetet genom att göra följande:

- Sätt på headsetet genom att trycka på PÅ/AV-knappen tills du hör två signaltoner. Samtidigt tänds de gröna och röda lysdioderna en gång.
- Tryck på registreringsknappen för headsetet. Den röda lysdioden blinkar snabbt.
 - Om den gröna lysdioden blinkar långsamt efter några sekunder så har registreringen lyckats.
 - Om den röda lysdioden blinkar långsamt så har registreringen misslyckats. Upprepa ovanstående procedur.
- Sätt tillbaka gummiskyddet på headsetet.

7.3 HUR MAN KOPPLAR FRÅN ETT HANDSET

Man kan koppla från ett handset från en basenhet för att medge att ett annat handset registreras:

- Tryck på och håll inne mute-  och återuppringsknapparna  under 3 sekunder.



- Mata in PIN-koden (0000). Om PIN-koden är felaktig går handsetet tillbaka i standbyläge.



- Mata in det handsetnummer (1-5) som ska tas bort
- Apparaten går tillbaka till standbyläge om avregistreringen accepterats. Om så inte är fallet, omnes du återigen mata in handsetnumret

Obs! Man kan endast avregistrera inkopplade handset men inte det du just använder

Topcom Butler 2800

SVENSKA

8. SAMTALSÖVERFÖRING OCH INTERCOM MELLAN TVÅ HÄNDEHETEN

!!! Dessa funktioner fungerar bara på DUO-versionen av Butler 2800 !!!

8.1 ÖVERFLYTTNING AV SAMTAL OCH KONFERENSSAMTAL UNDER PÅGÅENDE EXTERNT SAMTAL

- Under ett externt samtal, tryck på knappen INT följt av numret (1 - 5) på den andra handenheten.
- Den andra handenheten börjar ringa.
 - När den andra handenheten svarar kan ni tala internt.
Om du lägger på, ansluts den externa linjen med den andra handenheten.
 - Om du trycker på och håller inne INT-knappen under 3 sekunder kan du tala med handset nummer 2 och den externa linjen samtidigt (konferenssamtal)
 - Or press the INT key again to return to the external call.
- Tryck på Linjeknappen  för att avsluta samtalet.

8.2. INTERNT SAMTAL (INTERCOM)

- Tryck på INT-knappen i standbyläge, följt av numreringen (1 - 5) på den andra handenheten.
- Den andra handenheten börjar ringa. Du kan stoppa ringandet genom att trycka på Linjeknappen  igen.
- Om det svarar i den andra handenheten genom att man tryckt på Linjeknappen  kan man tala internt.
- Tryck på Linjeknappen  för att avsluta samtalet.

9. GARANTI

- På denna utrustning är det 2 års garanti. Garantin gäller vid uppvisande av originalfaktura eller kvitto, under förutsättning att inköpsdatum och maskintyp står angivet.
- Under garantitiden utför Topcom gratis reparationer på apparater behäftade med fel som orsakats av material- eller tillverkningsfel. Topcom uppfyller efter eget godtycke skyldigheterna som dikteras i garantin genom att antingen reparera eller byta ut skadad utrustning.
- Garantin omfattar inte fel och skador som orsakats av köparen eller av okvalificerad reparatör.
- Garantin omfattar inte skador som orsakats av okvalificerad behandling, och skador som orsakats av att andra än originaldelar eller tillbehör används, som inte rekommenderats av Topcom.
- Garantin omfattar inte skador som orsakats av ytter faktorer, såsom blixтар, vatten och eldsvåda. Garantin gäller inte heller om enhetsnumret på utrustningen har ändrats, tagits bort eller blivit oläslig.

OBS! Glöm inte att bifoga ditt inköpskvitto om du returnerar utrustningen.

10. FELSÖKNING

TYP AV FEL	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Ingen display	Batterierna är urladdade	Kontrollera hur batterierna är isatta Ladda batterierna
Ingen ton	Telefonsladden är inte ansluten ordentligt	Kontrollera telefonsladdens anslutning
Handenhetens ringvolym är för låg		Justera ringvolymen i

Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800

11. TEKNISK INFORMATION

Räckvidd:	upp till 300 m vid öppna ytor upp till 50 m i byggnader
Val av upprögnings:	DTMF (ton) & Pulse
Batterier:	2 x 1.2V, 600 mAh AAA typ NiMh uppladdningsbara
Max. standby-tid:	cirka 120 timmar
Max. samtalstid:	13 timmar
Omgivande temperatur:	+5 °C till +45 °C
Tillåten relativ fuktighet:	25 till 85 %
Nätspänning till basenheten:	220/230V, 50 Hz
Minnens	10 indirekta med max. 25 siffror

12. STANDARDINSTÄLLNINGAR

Flashtid	100 ms
Upprögningsätt	Ton
Signalvolym	Nivå 3
Ringsignal	Ringsignal 8
Basenhetens PIN-kod	0000

CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i R&TTE direktivet.

Topcom Butler 2800

1. TASTER	14
2. DISPLAY	15
3. INSTALLATION	15
4. MARKERING AF OPBRUGT BATTERI	16
5. BETJENING AF TELEFONEN	16
5.1 Udgående samtaler	16
5.2 Indkommende samtaler	17
5.3 Aktivering/deaktivering af den håndfri funktion	17
5.4 Programmering af hukommelsesnumre	17
5.5 Opkald til et hukommelsesnummer	17
5.6 Midlertidig afbrydelse af mikrofon	17
5.7 Indstilling af lydstyrke	17
5.8 Søgning	17
5.9 ADVARSEL, HÅNDSET UDENFOR DÆKNINGSOMRÅDET	17
5.10 Flash-tast (R)	17
5.11 Indstil ringevolumen og melodi	18
5.12 Tastaturlås	18
5.13 INDSTILLING AF TASTNINGSTILSTAND	18
6. NUMMERVISNING (CLIP)	18
6.1 Nye opkald	18
6.2 Opslag i opkaldslisten	19
6.3 Opkald til et nummer fra opkaldslisten	19
6.4 Sletning af et nummer fra opkaldslisten	19
6.5 Gem et nummer fra opkaldsloggen i hukommelsen	19
7. REGISTRER/AFREGISTRER ET HÅNDSET	19
7.1 Registrering til en Butler 2800/2820-base	19
7.2 Registrering af TOPCOM Butler 300 DECT GAP hovedsæt	20
7.3 Sådan fjernes et håndsæt	20
8. OMSTILLING OG INTERCOM/MØDEOPKALD MELLEM TO HÅNDSET	21
8.1 OMSTILLING OG INTERCOM UNDER IGANGVÆRENDE SAMTALE	21
8.2. INTERNT KALD (INTERCOM)	21
9. REKLAMATIONSRET	21
10. FEJLFINDING	22
11. TEKNISKE DATA	22
12. STANDARDINDSTILLINGER	22

DANSK

Topcom Butler 2800

SIKKERHEDSANVISNINGER


- Brug kun den adapter, som følger med. Brug ingen andre opladere, da batteriernes celler ellers kan beskadiges.
- Indsæt kun genopladelige batterier af samme type. Ikke-genopladelige batterier må ikke bruges under nogen omstændigheder. Genopladelige akkumulatorer skal sættes i med korrekt polaritet (henvisningsskilt er placeret i den mobile dels batterifag).
- Rør ikke ved lade- eller stikkontakterne med spidse eller metalliske genstande.
- Funktionen af medicinske apparater kan påvirkes.
- Den mobile del kan forårsage en ubehagelig summelyd i høreapparater.
- Basisstationen må ikke opstilles i fugtige lokaler og ikke mindre end 1,5 m fra vandhaner o.lign. Den mobile del må ikke komme i kontakt med vand.
- Telefonen må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare.
- Batterier og telefonen skal bortskaffes på miljøvenlig måde.
- Da der ikke kan ringes fra dette apparat i tilfælde af strømsvigt, bør De i nødstilfælde bruge en telefon, som er uafhængig af elnettet, f.eks. en mobiltelefon.
- Denne telefon bruger genopladelige batterier. Man skal bortskaffe batterierne på en miljøvenlig måde i henhold til det specifikke lands reglementer.

**RENGØRING**

Tør telefonen af med en let fugtig klud eller en antistatisk klud. Brug aldrig rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

1. TASTER


- Numeriske taster
- Linjetast ↗
- Gentagtast/ pausetast ☎/P
- Flash-tast/ Bladr R/←
- Hukommelsestast ☎
- Søgetast ☺ (søgning af håndtelefon)
- Mute-tast ☺
- INT-tast Int
- Opladningsindikator (LED) ↗/□
- Ringeloggtast/ Bladr ☎/→
- Volumen/melodi knap ▲/♪
- Tastatur ☺
- Ringer ON/OFF ☰



Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800

2. DISPLAY




DANSK

ICON:	MEANING:
📞	De er online
📞	Nye numre i opkaldslisten
🔋	Niveauindikator for det genopladelige batteri
📡	Antennen viser modtagelsens kvalitet. Antennen blinker, når håndsættet er uden for området!
📞	Mikrofon er afbrudt
📖	Hukommelsens hentes eller indstilles
🔒	Tastaturet er låst
◀	Der er flere tal til venstre
▶	Der er flere tal til højre
📞	Mens den er håndfri
📞	Når ringelyden er deaktiveret
✉	Der er nye beskeder i din telefonvarer
🌐	Mens der er internt opkald
HS-x	x = håndsæts nummer

3. INSTALLATION

- Stik telefonledningens ene stik i telefonapparatet, og telefonledningens andet stik i telefonstikket på væggen.
- Stik netadapterens lille stik i telefonen, og netadapterens andet stik i stikkontakten.




Topcom Butler 2800

15

Topcom Butler 2800

- Anbring 2 gen-opladelige batterier (AAA) i batterirummet bagpå håndsættet..



Anbring håndsættet i basisenheden. Den røde LED for opladning tænder, så længe håndsættet er på basen. Oplad håndsættet i 24 timer, før du tager den i brug for første gang. For at forlænge batteriernes levetid, skal de regelmæssigt aflades. Så snart der høres en advarselstone fra håndsættet, eller når ikonet for batteri er tomt, skal det sættes tilbage på basen til opladning.

4. MARKERING AF OPBRUGT BATTERI

Når batterierne er tomme, virker håndsættet ikke længere. Når batterierne er fuldstændigt udтомte, og håndsættet anbringes i basisenheden, viser batterisymbolet efter et kort øjeblik, at batterierne er helt opladte. Dette er dog ikke tilfældet. Batterikapaciteten vil hurtigt dale. Vi tilråder, at håndsættet sættes på basen i 12 timer, så det kan blive helt genopladel.

- Fuldt batteri
- Tomt batteri

Hvis du er midt i en samtale og batteriet næsten er tomt, lyder der en advarselstone hvert minutt. Anbring nu håndsættet i basisenheden.

5. BETJENING AF TELEFONEN

5.1 UDGÅENDE SAMTALER

5.1.1 Almindelige opkald

- Tryk på Linjetasten . Summetonen høres.
- Tast det ønskede telefonnummer ind.
- Tryk på Linjetasten for at afbryde forbindelsen efter samtalen.

5.1.2 Blokindtastning

- Tast det ønskede telefonnummer ind. Du kan slette forkert indtastede cifre ved at trykke på Mute-tasten . Hvis du ikke trykker på nogen tast i løbet af 10 sekunder, slettes det indtastede nummer, og håndsættet vender tilbage til standby-funktion.
- Tryk på Linjetasten . Der ringes automatisk op til nummeret.
- Tryk på Linjetasten for at afbryde forbindelsen efter samtalen.

Topcom Butler 2800

5.2 INDKOMMENDE SAMTALER

- Når der kommer et opkald ind, vil håndsættet begynde at ringe. LED på centralen vil blinke.
- Tryk på Linjetasten  for at modtage opkaldet.

5.3 AKTIVERING/DEAKTIVERING AF DEN HÅNDFRI FUNKTION

Denne funktion giver Dem mulighed for at kommunikere uden at løfte håndsættet. Tryk på tasten håndfri  for at aktivere den håndfri funktion, mens De bruger telefonen.

Tryk på den samme knap  igen for at deaktivere den håndfri funktion.

Bemærk: Tryk på lydstyrkeknappen  for at ændre lydstyrken, når De fører en samtale med den håndfri funktion.

OBS.!! Når den håndfri funktion bruges i lang tid, bruges batterierne hurtigere!

5.4 PROGRAMMERING AF HUKOMMELSESNUMRE

Der kan programmeres 10 indirekte numre (med max. 25 cifre) i telefonens hukommelse.

- Tryk og hold på hukommelsesknappen,  indtil ikonet  ses på displayet.
- Indtast det telefonnummer, der ønskes gemt.
- Tryk igen på hukommelsesknappen  for at bekræfte.
- Indtast placeringen i hukommelsen (0-9), hvor nummeret ønskes gemt.
- Nu høres en bekræftende tone og ikonet  forsvinder.

Bemærk :

Hvis en pause ønskes indsat, så tryk på knappen Genopkald/Pause /P på det sted, hvor der ønskes en pause på 3 sek.

5.5 OPKALD TIL ET HUKOMMELSESNUMMER

- Tryk på Hukommelstasten , efterfulgt af hukommelsespladsnummeret (0-9).
- Tryk på Linjeknappen . Der ringes automatisk op til hukommelsesnummeret.
- Tryk på Linjetasten  for at afbryde forbindelsen efter samtalen.

5.6 MIDLERTIDIG AFBRYDELSE AF MIKROFON

Du kan afbryde mikrofonen midlertidigt i løbet af en samtale. Dette giver dig mulighed for at snakke med andre i rummet, uden at den du taler med i telefonen, kan høre dig.

- Tryk på Mute-tasten  i løbet af samtalen. Mikrofonen afbrydes. Mute-symbolet  vises på displayet.
- Tryk endnu en gang på Mute-tasten  når du ønsker at genoptage samtalen.

5.7 INDSTILLING AF LYDSTYRKE

Du kan indstille lydstyrken under en samtale ved at trykke på Volume-tasten . Indikationen Du kan stille volumen.

Kommentar: Den håndfri modtageres lydstyrke kan også justeres som herover beskrevet!

5.8 SØGNING

Hvis du trykker på Søgetasten  på basisenheden, ringer håndsættet i 20 sekunder. Denne ringtone hjælper dig med at finde håndsættet, hvis den er blevet væk. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe ringningen på et håndsæt.

5.9 ADVARSEL, HÅNDSÆT UDENFOR DÆKNINGSOMRÅDET

Hvis håndsættet befinner sig udenfor basisenhedens dækningsområde under en samtale, vil der lyde en advarselstone hvert, for at minde brugeren om at dækningsområdet er overskredet.

5.10 FLASH-TAST (R)

Når du trykker på R-tasten, som også kaldes "recall"- eller "flash"-tasten, genereres et linjebrud på 100 eller 250 ms. Dette giver dig mulighed for at bruge diverse specialtjenester fra din teleleverandør og/eller overføre samtaler til en eventuel huscentral.

Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800

5.10.1 Indstilling af flashtid

- Tryk og hold på genopkaldsknappen  i 3 sek.
- Displayet viser nu:
'L' for 100 ms
eller 'H' for 250 ms
- Indstillingen af flashtid forsvinder efter 2 sek. fra displayet

5.11 INDSTIL RINGEVOLUMEN OG MELODI

5.11.1 Handsætets melodi

- Tryk og hold på melodiknappen  i standby.
- Vælg den ønskede melodi (1-9) med rulletasterne   eller ved at indtaste et nummer (1 - 9).
- Tryk på  igen for at bekräfte indstillingen

5.11.2 Handsættets ringevolumen

- Tryk på volumeknappen  i standby
- Nu ringer håndsættet med den nuværende lydstyrke
- Tryk på 1-5 eller brug rulletasterne   for at vælge den ønskede volume
- Tryk på '0' for at slukke for lyden

Kommentar:

- Du kan slå ringevolumen for hvert individuelt håndsæt TIL eller FRA ved at trykke og holde  tasten nede i standby.*
- Basen ringer aldrig!*

5.12 TASTATURLÅS

Når tastaturet er låst, vil tryk på en knap ikke have nogen virkning under standby (bortset fra tryk på ).

- Tryk og hold  knappen
-  vises på displayet, og tastaturet er låst
- Press and hold the  key again to un-lock the keypad

Når der er et indkommende opkald, kan du stadig besvare opkaldet ved at trykke på Linjeknappen . Under opkaldet fungerer tastaturlæsningen som normalt. Når opkaldet er slut, vil tastaturet låses igen.

5.13 INDSTILLING AF TASTNINGSTILSTAND

Der er 2 typer tastningstilstand:

- DTMF/tonetastning (den mest almindelige).
- Impulstastning (for ældre installationer).

For at ændre opkaldstilstanden:

- Tryk og hold på flashknappen R for at veksle mellem opkaldstilstandene:
'P' ses, når der er indstillet til impulsopkald, eller 'T', når der er indstillet til toneopkald (DTMF)
- Efter 5 sek. vender enheden tilbage til standby

6. NUMMERVISNING (CLIP)

Butler 2800 viser telefonnumrene for indgående opkald. Denne funktion er kun til rådighed, hvis De er abonnent hos et telefonselskab, som tilbyder denne tjeneste. Kontakt Deres telefonselskab for yderligere oplysninger. Når De modtager et opkald, gemmes numrene i en opkaldsliste. Denne liste kan indeholde 20 telefonnumre (hvert med maks. 25 cifre). Hvis nummeret er længere end 14 cifre, du kan trykke på  knappen for at vise de andre tal!


6.1 NYE OPKALD

Når der er modtaget et nyt, ubesvaret opkald, blinker symbolet CLIP  på displayet.

Topcom Butler 2800

6.2 OPSLAG I OPKALDSLISSEN

- Tryk på ringeloggtasten . De sidste modtagede opkald vises på displayet. Hvis listen er tom, vises 'NO CLIP' på displayet.
- Følgende vises nu på displayet:



- Efter 5 sekunder vises telefonnummeret. Man kan springe over dato/tid ved at trykke på knappen .
- Brug den venstre rulletast  til at vende tilbage til det foregående opkald. Brug knappen  til at vise det næste opkald.
- De kan gå ud af opkaldslisten ved at trykke på  button.

*** KUN NÅR NETVÆRKET UDSENDER TID/DATO SAMMEN MED TELEFON NUMMERET!!! På nogle netværk med nummerviser, vises tid og dato ikke**

6.3 OPKALD TIL ET NUMMER FRA OPKALDSLISSEN

- Slå op i opkaldslisten, indtil det ønskede nummer vises på displayet.
- Tryk på Linjetasten . Der ringes automatisk op til numret.

6.4 SLETNING AF ET NUMMER FRA OPKALDSLISSEN

- op i opkaldslisten, indtil det ønskede nummer vises på displayet.
- Tryk og hold på lydløsknappen  i 3 sek. For at slette nummeret.

6.5 GEM ET NUMMER FRA OPKALDSLUGGEN I HUKOMMELSEN

- Rul gennem opkaldslisten, indtil det ønskede nummer ses på displayet.
- Tryk og hold på hukommelsesknappen  i 3 sek.
- Indtast den hukommelsesplacering (0-9), hvor nummeret ønskes gemt
- Tryk igen på hukommelsesknappen  for at bekræfte og vende tilbage til standby

7. REGISTRER/AFREGISTRER ET HÅNDSÆT

7.1 REGISTRERING TIL EN BUTLER 2800/2820-BASE

5 håndset kan tilmeldes en baseenhed. Som standard er hvert håndset tilmeldt baseenheden som håndset 1 ved levering (baseenhed 1).

OBS: De behøver kun tilmelde håndsettet, hvis:

- Håndsets tilmelding er blevet fjernet fra baseenheden (f.eks. til gen-initialisering)
- De vil tilmelde et andet håndset til denne baseenhed.

Proceduren nedenfor gælder kun for håndset og baseenhed Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410, 2450, 2455, 2800, 2820 og 3055!

Hold paging-tasten  nede i 10 sekunder, indtil linie-/opladningsindikatoren  på baseenheden begynder at blinke hurtigt. Linie-/opladningsindikatoren  blinker hurtigt i et minut. I dette minut er baseenheden i tilmeldingstilstand, og De skal gøre følgende for at tilmilde håndsettet:

- Tryk og hold på tast  og  i 3 sek.

Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800

- Følgende ses nu på displayet:



- Indtast den bases nummer, hvortil håndsættet ønskes tilmeldt (1-4)
- Enheden begynder at søge efter basen, og når den er fundet, anmoder den om, at pinkoden indtastes (4 cifre):



- Indtast basens pinkode (0000). Er pinkoden forkert, begynder håndsættet igen at søge efter basen.
- Når håndsættet er registreret, vises 'HS' efterfulgt af håndsættets nummer.

7.2 REGISTRERING AF TOPCOM BUTLER 300 DECT GAP HOVEDSÆT


Tryk på søgertasten  på centralen i 10 sekunder, indtil Linje/oplade indikatoren  på centralen begynder at blinke hurtigt. Linie/opladerindikatoren  vil blinke hurtigt i et minut. I løbet af dette minut er centralen i registreringsmode, og De skal gøre følgende for at registrere hovedsættet.

- Tænd hovedsættet ved at trykke på ON/OFF knappen, indtil De hører to bippelyde. Den røde og grønne LED vil lyse samtidigt.
- Tryk på hovedsættets registreringstast. Den røde LED vil blinke hurtigt.
 - Hvis den grønne LED blinker langsomt efter et par sekunder, er registreringen udført med succes.
 - Hvis den røde LED blinker langsomt, mislykkedes registreringen. Gentag ovenstående procedure.

7.3 SÅDAN FJERNES ET HÅNSÆT

Man kan fjerne et håndsæt fra en base, så et andet håndsæt kan bliver registreret:

- Tryk og hold på lydlostasten  og på genopkald  i 3 sek.



- Indtast pinkoden (0000). Er pinkoden forkert, vender håndsættet tilbage til standby.



- Indtast nummeret på det håndsæt (1-5), der ønskes fjernet
- Enheden vender tilbage til standby, hvis framelden lykkes. Hvis ikke, anmoder den om, at håndsættets nummer indtastes igen

Bemærkning: Man kan kun fjerne eksisterende håndsæt og andre end det, der netop er i brug

Topcom Butler 2800

8. OMSTILLING OG INTERCOM/MØDEOPKALD MELLEM TO HÅNDSÆT

!!! Disse funktioner fungerer kun på DUO-versionen af Butler 2800!!!

8.1 OMSTILLING OG INTERCOM UNDER IGANGVÆRENDE SAMTALE

- Under et eksternt opkald skal du trykke på INT-knappen efterfulgt af det andet håndsæts nummer (1 - 5).
- Det andet håndsæt vil begynde at ringe.
 - Når det andet håndsæt tager linjen, kan du tale internt.
Hvis du lægger på, vil den eksterne linje være tilsluttet til det andet håndsæt.
Hvis der trykkes og holdes på tasten INT i 3 sekunder, kan man samtidigt tale med det andet håndsæt og en eksternt linje (mødeopkald)
 - Eller tryk på INT-tasten igen for at vende tilbage til det eksterne opkaldet.
- Tryk på Linje-tasten  for at afslutte opkaldet.

DANSK

8.2. INTERNT KALD (INTERCOM)

I løbet af en telefonsamtale kan man overføre den eksterne linje til det andet håndsæt.

- Tryk INT-tasten i når håndsættet er i stanby efterfulgt af det andet håndsæts nummer (1 - 5).
- Det andet håndsæt vil begynde at ringe i 30 sek. Du kan stoppe ringningen ved at trykke på INT-tasten igen.
- Hvis det andet håndsæt besvarer opkaldet ved at trykke på Linje-tasten  kan du snakke internt..
- Tryk på Linje-tasten  for at afslutte.

9. REKLAMATIONSRET

Enheder fra Topcom er omfattet af en 24-måneders reklamationsfrist jvf. gældende lovgivning.

Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed.

Reklamationsretten skal dokumenteres ved at den originale regning eller kvittering vedlægges, hvorpå købsdato samt enhedens type er anført.

Håndtering af fejlbehæftede enheder

Ved reklamation kontaktes det sted, hvor telefonen er købt.

Den defekte enhed sendes retur til et Topcom servicecenter (i de fleste tilfælde via forhandleren) vedhæftet gyldig købskvittering eller kopi heraf.

Hvis enheden har en defekt inden for reklamationsfristen, vil Topcom eller dennes officielt udnævnte servicecentre, uden vederlag reparere enhver defekt, som måtte skyldes fejl i materialer eller fremstilling.

Topcom vil efter eget skøn indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte fejlbehæftede enheder eller reservedele på disse.

Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af Topcom, bortfalder reklamationsretten.

Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag, vand- og brandskader, samt skader, der skyldes transport.

Note: Please do not forget to enclose your receipt if you return the equipment.

Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret, fjernet eller på nogen måde ikke stemmer overens eller er gjort uleselige.

Batterier er ikke omfattet af reklamationsretten, da dette er en forbrugsvarer.

Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller modifieret af køber eller af et ukvalificeret og ikke officielt udnævnt Topcom servicecenter.

Af sikkerhedsmæssige grunde tilrådes det, at apparatet frakobles telenettet ved tordenvejr.

Topcom Butler 2800

21

Topcom Butler 2800

10. FEJLFINDING

SYMPTOM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Intet display	Batterier er ikke opladede	Kontrollér batteriernes placering Genoplad batteriene
Ingen tone	Telefonledningen er dårligt tilsluttet	Kontrollér telefonledningens tilslutning
Håndsættets eller centralens ringevolumen er for lav		Juster ringevolumen

11. TEKNISKE DATA

Rækkevidde:	op til 300 m udendørs op til 50 m indendørs
Oprindning	DTMF (tone) & Pulse
Batterier:	2 x 1,2V, 600 mAh AAA type NiMh genopladelig
Maks. standbytid:	ca. 120 timer
Maks. samtaletid:	13 timer
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +45 °C
Tilladt relativ luftfugtighed:	25 til 85 %
Strømforsyning basisstation:	220/230V, 50 Hz
Hukommelser	10 indirekte med max. 25 cifre

12. STANDARDINDSTILLINGER

Flashtid	100 ms
Opkaldstilstand	Tone
Ringevolumen	Niveau 3
Ringemelodi	Ringer 8
Basens pinkode	0000

CE-mærkningen bekræfter, at produktet er i overensstemmelse med kravene i Rådets teleterminaldirektiv.

Topcom Butler 2800

1. TASTER	24
2. DISPLAY	25
3. INSTALLASJON	25
4. INDIKERING FOR LAVT BATTERI	26
5. BETJENE TELEFONEN	26
5.1 Utgående samtaler	26
5.2 Innkommende samtaler	27
5.3 Slå funksjonen Handsfree på/av	27
5.4 Programmere minnenummer	27
5.5 Ringe et minnenummer	27
5.6 Mikrofonsperre	27
5.7 Stille inn volumet	27
5.8 Søking	27
5.9 Varsel når utenfor dekningsområde	27
5.10 Flash-tast (R)	27
5.11 Innstilling av ringevolum og melodi	28
5.12 Tastaturlås	28
5.13 Stille inn ringe-modus	28
6. OPPRINGER-ID FUNKSJON (CLIP)	28
6.1 Nye anrop	28
6.2 Se i ringelisten	28
6.3 Ringe et nummer fra ringelisten	29
6.4 Slette et nummer fra ringelisten	29
6.5 Lagre et nummer fra anropsloggen i minnet	29
7. REGISTRERE/AVREGISTRERE ET HÅNDSETT	29
7.1 Registrere til en Butler 2800/2820 baseenhet	29
7.2 Melde opp et TOPCOM Butler 300 DECT GAP hodesett	30
7.3 Fjerne et håndsett	30
8. SETTE OVER OG INTERCOM MELLOM TO HÅNDSETT	31
8.1 Overføring av anrop og konferansesamtale i løpet av et eksternt anrop	31
8.2 Internt anrop (intercom)	31
9. GARANTI	31
10. FEJLFINDING	31
11. TEKNISKE DATA	32
12. STANDARDINNSTILLINGER	32

NORSK

Topcom Butler 2800

SIKKERHETSINSTRUKSJONER


- Bruk kun laderen som leveres med apparatet. Ikke bruk andre ladere, da det kan ødelegge batteriene.
- Bruk kun oppladbare batterier av samme type. Bruk aldri vanlige, ikke-oppladbare batterier. Sett inn de oppladbare batteriene med riktig polaritet (markert på batterisporene på håndsettet).
- Ikke berør ladere og pluggkontaktene med skarpe gjenstander eller gjenstander i metall.
- Funksjonen til enkelte type medisinsk utstyr kan påvirkes.
- Håndsettet kan forårsake ubehagelig summing i høreapparater.
- Ikke plasser baseenheten i fuktige rom eller nærmere enn 1,5 meter fra vannkilder. Hold vann unna håndsettet.
- Ikke bruk telefonen der det er ekspløsionsfare.
- Deponer batteriene og vedlikehold telefonen godt.
- Da denne telefonen ikke kan brukes under strømbrudd, bør du ha en telefon som ikke er avhengig av nettspenning for nødsamtaler, f.eks. en mobiltelefon.
- Denne telefonen benytter oppladbare batterier. Deponer batteriene på en miljøvennlig måte iht. til forskriftene i landet hvor du bor.

**RENGJØRING**

Rengjør telefonen med en fuktig klut eller antistatisk klut. Bruk aldri rengjøringsmidler eller slipemidler.


1. TASTER

- 1 Tall-taster
- 2 Linje-tast
- 3 Repetisjon-tast / Pause-tast
- 4 Flash-tast R / Rulle R/←
- 5 Minne-tast
- 6 Søke-tast •» (for å finne håndsettet)
- 7 Mute-tast
- 8 Int-tast Int
- 9 Kontrolllampe lade (LED) ✓/□
- 10 Ringelogg-knapp/ Rulle ☎ / →
- 11 Volum/melodi knapp ▲/♪
- 12 Låsetast ☛
- 13 Ringelyd PÅ/AV ☰
- 14 Handsfree tast ☰



Topcom Butler 2800

2. DISPLAY




Symbol:	Betydning:
📞	Du er online
✉	Nye nummer i ringelisten
🔋	Oppladbar batterinivå-indikator
📶	Antennen indikerer mottaksqualiteten. Antennen blinker når håndsettet er utnfor rekkevidde!
📞	Mikrofon er sperret
💾	Minne lagret i minnet hentes fram eller er valgt
🔒	Tastaturet er låst
◀	Ikke flere nummer til venstre
▶	Ikke flere nummer til høyre
📞	Ved handsfree
📴	Når ringesummen er slått av
✉	Ny beskjed på din telefonsvarer
📞	Under internt anrop
HS-x	x = håndsettnummer

NORSK

3. INSTALLASJON

- Koble den ene enden av telefonledningen til telefonen og den andre enden til telefonlinjens veggkontakt.
- Koble den lille pluggen på nettadapteret til telefonen og den andre enden til stikkontakten.




Topcom Butler 2800

25

Topcom Butler 2800

- Sett 2 oppladbare batterier (AAA) i batterilommen til håndsettet..



Plasser håndsettet i baseenheten. Den røde ladelampen  vil lyse så lenge håndsettet står i baseenheten. Lad håndsettet i 24 timer før du tar i bruk håndsettet første gang. For å forlenge levetiden til batteriene, lader du dem helt ut fra tid til annen. Med en gang håndsettet avgir et varselsignal eller når batterisymbolet  er tomt, må du sette det tilbake i baseenheten for lading.

4. INDIKERING FOR LAVT BATTERI

Når batteriene er tomme, kan ikke håndsettet brukes lenger. Når batteriet er fullstendig utladet og du har plassert det i håndsettet et øyeblikk, vil batterisymbolet vise at det er fulladet, selv om dette ikke er tilfelle. Batterikapasiteten vil i slike tilfeller reduseres raskt. Vi anbefaler at du setter håndsettet i baseenheten i 12 timer slik at det kan fulllates.

-  Fullt batteri
-  Tomt batteri

Når du befinner deg midt i en samtale og batteriet er nesten tomt, gis det et varselsignal hvert minutt. Plasser håndsettet i baseenheten.

5. BETJENE TELEFONEN

5.1 UTGÅENDE SAMTALER

5.1.1 Foreta en telefonoppringing

- Trykk på Linje-tasten . Du hører summetonen.
- Tast inn ønsket telefonnummer.
- Trykk Linjeknappen  når du ønsker å avslutte samtalen.

5.1.2 Samtaleoppsett med ringeforberedelser

- Tast inn ønsket telefonnummer. Du kan slette siffer som er lagt inn feil ved å trykke på Mikrofonsperre-tasten . Hvis du ikke trykker på noen tast i løpet av 10 sekunder, forsvinner nummeret du har lagt inn, og håndsettet går tilbake til klarstilling.
- Trykk på Linje-tasten . Nummeret ringes automatisk.
- Trykk på Linje-tasten  når du ønsker å avslutte samtalen.

Topcom Butler 2800

5.2 INNKOMMENDE SAMTALER

- Når det kommer inn en oppringning, vil håndsettet ringe. Symbolet  LED på baseenheten blinker.
- Trykk Linje-tasten  for å besvare samtalen.

5.3 SLÅ FUNKSJONEN HANDSFREE PÅ/AV

Med denne funksjonen kan du ringe uten å heve røret. Trykk på Handsfree-tasten  tasten for å slå på Handsfree-funksjonen.

For å slå av denne funksjonen trykker du på samme tast igjen.

Bemerk : Når du bruker denne funksjonen og du vil endre lydstyrken, trykk på Lydstyrketasten 

Merk !! Når du bruker handsfree-funksjonen lenge, tømmes batteriene raskere !

5.4 PROGRAMMERE MINNENUMMER

Du kan programmere 10 indirekte nummer (på maks. 25 siffer) i telefonens minne.

- Trykk og hold minnekappen  nede til -ikonet kommer fram i displayet.
- Legg inn telefonnummeret du ønsker å lagre.
- Trykk minne-knappen  igjen for å bekrefte.
- Legg inn minneplass (0-9) hvor du ønsker å lagre nummeret.
- Du vil høre en kvitteringstone og -ikonet forsvinner.

Kommentar:

His du ønsker å legge inn en pause, trykk på Repetisjon/Pause-knappen /P der du ønsker en pause på 3 sekunder.

NORSK

5.5 RINGE ET MINNENUMMER

- Trykk Minne-tasten , etterfulgt av minnenummeret (0-9).
- Trykk på linjetasten . Minnenummeret ringes automatisk.
- Trykk Linjeknappen  når du ønsker å avslutte samtalen.

5.6 MIKROFONSPERRE

Det er mulig å koble ut mikrofonen under en samtale. Nå kan du snakke med andre i rommet uten at den du snakket med i telefonen hører deg.

- Trykk på Mikrofonsperre-tasten  under samtalen. Mikrofonen blir koblet ut. Telefonsperre-symbolet  kommer fram i displayet.
- Trykk Mikrofonsperre-tasten  én gang til når du ønsker å fortsette samtalen.

5.7 STILLE INN VOLUMET

Under en samtale kan du stille volumet ved å trykke på Volum-tasten . Du kan stille volumet.

Merk: Volumet til handsfree-mottakeren kan også justeres som beskrevet over!

5.8 SØKING

Når du trykker Søke-tasten  på baseenheten, vil håndsettet signalisere dette i 20 sec. Dette signalet hjelper deg med å finne et bortkommet håndsett. Trykk på en vilkårlig tast for å stanse ringingen på et håndsett.

5.9 VARSEL NÅR UTENFOR DEKNINGSMÅRÅDE

Når håndsettet befinner seg utenfor dekningsområdet til baseenheten under en samtale, gir det en varseltone for å varsle brukeren om at vedkommende må gå nærmere baseenheten igjen.

5.10 FLASH-TAST (R)

Når du trykker R-knappen, som også kalles "hent tilbake", "flash" eller jordingstast, genereres et linjebrudd på 100 eller 250 ms. Dette gir deg muligheten til å bruke spesialtjenester fra teleleverandøren din og/eller overføre samtaler når du er tilkoblet en hussentral.

Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800

5.10.1 Stille inn Flash-tiden

- Trykk og hold repetisjonsknappen nede  i 3 sek.
- Displayet viser:
'L' for 100ms
eller 'H' for 250ms
- Flash-tid innstillingen forsvinner fra displayet etter 2 sek.

5.11 INNSTILLING AV RINGEVOLUM OG MELODI

5.11.1 Håndsettmelodi

- Trykk og hold melodi-knappen  nede til den aktuelle melodien høres.
- Velg ønsket melodi (1-9) ved hjelp av pil-tastene   eller ved å legge inn et nummer (1 - 9).
- Trykk  igjen for å bekrefte innstillingen.

5.11.2 Ringevolum til håndsett

- Trykk volum-knappen  i standby
- Håndsettet vil ringe med det aktuelle volumet
- Trykk 1-5 eller bruk pil-tastene   til å velge ønsket volum
- Trykk '0' for å slå av volumet

Merk:

- Du kan slå ringevolumet på hvert enkelt håndsett PÅ eller AV ved å trykke og holde  tasten i klarstilling.*
- Baseenheten vil aldri ringe!*

5.12 TASTATURLÅS

Når tastaturet er låst, vil det ikke ha noen innvirkning å trykke på tastene i klarstilling (bortsett fra å holde inne ).

- Trykk og hold inne  tasten
-  vises i displayet, og tastaturet er låst
- Trykk og hold inne  tasten igjen for å låse opp tastaturet

Når en samtale kommer inn, kan du fremdeles besvare denne ved å trykke på linjeknappen . Under samtalen fungerer tastaturet som normalt. Når samtalen avsluttes, låses tastaturet igjen

5.13 STILLE INN RINGE-MODUS

Det er to typer ringemodus:

- DTMF/Toneringing (den vanligste).
- Pulsringing (for eldre installasjoner).

For å skifte ringemodus:

- Trykk og hold flash R-knappen nede for å skifte mellom ringemodi:
'P' kommer fram når den??? står på pulsringing eller 'T' når den står på tone (DTMF)-ringing
- Enheten går tilbake til standby etter 5 sekunder.

6. OPPRINGER-ID FUNKSJON (CLIP)

Butler 2800 viser telefonnumrene til innkommende samtaler. Denne funksjonen er kun mulig hvis du har abonnert på en telefonoperatør som tilbyr denne tjenesten. Kontakt din telefonleverandør for mer informasjon. Når du mottar et anrop, lagres numrene i en ringeliste. Denne listen kan romme 20 telefonnummer (hvert har maks. 25 siffer). Hvis nummeret er lengre enn 14 siffer, kan du trykke  taste for å vise de resterende sifrene!

6.1 NYE ANROP


Når du har mottatt et nytt ubesvart anrop, vil CLIP-symbolet  blinke i displayet.

6.2 SE I RINGELISTEN

- Trykk på ringelogg-tasten . Sist mottatte samtale vises i displayet. Hvis listen er tom, vises 'NO CLIP' i displayet.

Topcom Butler 2800

- Følgende vises i displayet:



- Telefonnummeret vises etter 5 sekunder. Du kan hoppe over dato/tid ved å trykke på → knappen.
- Bruk venstre pil tast ← til å bla til forrige anrop. Bruk → knappen til å vise neste anrop.
- Du kan gå ut av ringelisten ved å trykke på ☷ tasten.

**** KUN HVIS NETTVERKET SENDER TID/DATO SAMMEN MED TELEFONNUMMERET! På nettverk med nummervisning ved tonesignalering (DTMF) vises ingen tid og dato.**

NORSK

6.3 RINGE ET NUMMER FRA RINGELISTEN

- Bla gjennom ringelisten til ønsket nummer kommer fram i displayet.
- Trykk på Linje-tasten . Nummeret ringes automatisk.

6.4 SLETTE ET NUMMER FRA RINGELISTEN

- Bla gjennom ringelisten til ønsket nummer kommer fram i displayet.
- Trykk og hold Mute-knappen ☷ nede i 3 sek. for å slette nummeret.

6.5 LAGRE ET NUMMER FRA ANROPSLOGGEN I MINNET

- Bla gjennop anropslisten til ønsket nummer kommer fram i displayet.
- Trykk og hold minne-knappen nede i 3 sek.
- Legg inn minneplassen (0-9) der du ønsker å lagre nummeret
- Legg inn minne-knappen igjen for å bekrefte og for å gå tilbake til standby

7. REGISTRERE/AVREGISTRERE ET HÅNDSETT

7.1 REGISTRERE TIL EN BUTLER 2800/2820 BASEENHET

Du kan melde på 5 håndsett på en basisstasjon. Hvert håndsett er standard påmeldt som håndsett 1 på den basisstasjonen som følger med apparatet (basis 1).

!!! Påmelding av et håndsett er kun nødvendig !!!

- hvis håndsettet er strøket fra basisstasjonen (f.eks. ny innstilling)
- når du vil påmelde et nytt håndsett.

Proseduren nedenfor gjelder kun for Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410, 2450, 2455, 2800, 2820 and 3055 håndtelefon og basisstasjon!!!

Hold Paging-tasten på basis nede i 10 sekunder til Linje/Lade-lampen på basis begynner å blinke. Linje/Lade-lampen vil blinke hurtig i ett minutt. I mellomtiden er basis i påmeldingsmodus og gjør du følgende:

- Trykk og hold ← og → tasten nede i 3 sek.
- Følgende kommer fram i displayet:



Topcom Butler 2800

- Legg inn nummeret til baseenheten du ønsker å melde opp håndsettet på (1-4)
- Enheten vil begynne å søke etter baseenheten, og når den har funnet den, vil den be deg om å legge inn pinkoden (4 siffer):



- Legg inn baseenhetens pinkode (0000). Hvis pinkoden er feil, vil håndsettet på nytt begynne å søke etter baseenheten.
- Når håndsettet er registrert, vil det vise 'HS' etterfulgt av håndsettnummeret.

7.2 MELDE OPP ET TOPCOM BUTLER 300 DECT GAP HODESETT

Trykk Søktasten på baseenheten i 10 sekunder til Linje/ladeindikatoren på baseenheten begynner å blinke hurtig. Linje/ladeindikatoren vil blinke hurtig i ett minutt. I løpet av dette minuttet er baseenheten i oppmeldingsmodus, og du må gjøre følgende for å melde opp (tilknytte) hodesettet:

- Slå på hodesettet ved å trykke på ON/OFF-knappen til du hører to pipetoner. Samtidig vil den røde og grønne lampen tennes én gang.
- Trykk på registreringstasten på hodesettet. Den røde lampen vil blinke hurtig.
 - Hvis den grønne lampen blinker sakte etter noen få sekunder, var registreringen vellykket.
 - Hvis den røde lampen blinker sakte, var registreringen mislykket. Gjenta prosedyren over.

7.3 FJERNE ET HÅNDSETT

Du kan fjerne et håndsett fra en baseenhet slik at et annet håndsett kan registreres:

- Trykk og hold mutetaste og repetisjonstasten nede i 3 sek.



- Legg inn pinkoden (0000). Hvis pinkoden er feil, vil håndsettet gå tilbake til standby.



- Legg inn håndsettnummeret (1-5) du ønsker å fjerne
- Enheten vil gå tilbake til standby hvis fjerningen er vellykket. Hvis ikke, vil den be deg legge inn håndsettnummeret på nytt

Kommentar: Du kan kun fjerne eksisterende håndsett og andre enn de du bruker

Topcom Butler 2800

8. SETTE OVER OG INTERCOM MELLOM TO HÅNDSETT

!!! Disse funksjonene fungerer kun på DUO-versjonen av Butler 2800!!!

8.1 OVERFØRING AV ANROP OG KONFERANSESAMTALE I LØPET AV ET EKSTERNT ANROP

- Under en ekstern samtale, trykk INT tasten etterfulgt av nummeret (1 - 5) på det andre håndsettet.
- Det andre håndsettet begynner å ringe:
 - Når det andre håndsettet svarer, kan du snakke internt.
Hvis du legger på, vil den eksterne linjen kobles til det andre håndsettet.
Hvis du trykker og holder INT-tasten nede i 3 sekunder, kan du snakke med det 2. håndsettet og ekstern linje samtidig (konferansesamtale)
 - Eller trykk på INT-tasten igjen for å gå tilbake til det eksterne anropet.
- Trykk på line-tasten  for å avslutte anropet.

8.2. INTERNT ANROP (INTERCOM)

Under en samtale kan du sette over den eksterne linjen til det andre håndsettet:

- Trykk INT-tasten i klarstilling, etterfulgt av nummeret (1 - 5) på det andre håndsettet.
- Det andre håndsettet vil begynne å ringe. Du kan stoppe ringingen ved å trykke på line-tasten  igjenagain.
- Hvis det andre håndsettet svarer på anropet ved å trykke på line-tasten  kan du snakke internt.
- Trykk på line-tasten  for å avslutte.

NORSK

9. GARANTI

- Dette apparatet leveres med 24 måneders garanti. Garantien forutsetter framvisning av original kjøpebevis, hvor kjøpedato og type apparat framgår.
- I løpet av garantitiden vil Topcom reparere uten kostnad for kunden alle feil som skyldes materiell eller arbeid. Topcom vil etter eget valg avgjøre om apparatet skal repareres eller byttes.
- Alle garantikrav opphører hvis kjøperen eller ukvalifisert tredjeperson har åpnet apparatet.
- Ødeleggelse som skyldes feil håndtering eller behandling, og ødeleggelse som skyldes bruk av uoriginale deler eller tilbehør som ikke er anbefalt av Topcom, dekkes ikke av garantien.
- Garantien dekker ikke skader som skyldes eksterne faktorer, som lynnedslag, vannskader og brann. Garantien gjelder heller ikke hvis serienummeret er endret, fjernet eller ikke er lesbart.

Merk: Husk å vedlegge kopi av kjøpebeviset hvis du returnerer apparatet.

10. FEILSØKING

SYMPTOM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Intet display	Batterier er ikke opladede	Kontrollér batteriernes position
		Genoplad batterierne
Ingen tone	Telofonledningen er dårligt tilsluttet	Kontrollér telefonlednings tilslutning
Ringevolum på håndsett eller baseenhet er for lavt		Juster ringevolumet

Topcom Butler 2800

31

Topcom Butler 2800

11. TEKNISKE DATA

Rekkevidde:	opp til 300 m i friluft opp til 50 m i bygninger
Ringesystem:	DTMF (tone) & Pulse
Batterier:	2 x 1.2V, 600 mAh AAA Type NiMh oppladbare
Maks. standbytid:	ca. 120 timer
Maks. taletid:	13 timer
omgivelsestemperatur:	+5 °C til +45 °C
Tillatt relativ luftfuktighet:	25 til 85 %
Stromforsyning baseenhet:	220/230V, 50 Hz
Minne	10 indirekte??? med maks. 25 siffer

12. STANDARDINNSTILLINGER

Flash-tid	100 ms
Ringemodus	Tone
Ringevolum	Nivå 3
Ringemelodi	Ringelyd 8
Base pin	0000

CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene til EU-direktivet for aktivt telekommunikasjonsutstyr.

Topcom Butler 2800

1. NÄPPÄIMET	34
2. NÄYTÖ	35
3. ASETUS	35
4. PARISTOJEN ALHAISEN LATAUKSEN ILMASIN	36
5. PUHELIMEN TOIMINNOT	36
5.1 Lähetevät puhelut	36
5.2 Saapuvat puhelut	37
5.3 Kädet vapaana-toiminnon aktivointi/vapauttaminen	37
5.4 Puhelinnumeroiden ohjelointi muistiin	37
5.5 Soittaminen muistiin ohjelmoituun numeroon	37
5.6 Mykistystoiminto	37
5.7 Äänenvoimakkuuden asetus	37
5.8 Haku	37
5.9 Kuuluvuusalueen ulkopuolella olon varoitus	37
5.10 Flash näppäin (R)	37
5.11 Äänenvoimakkuuden ja soittoäänen asetus	38
5.12 Näppäinlukitus	38
5.13 Valintamuodon asetus	38
6. SOITTAJATUNNISTIN (CLIP)	38
6.1 Uudet puhelut	38
6.2 Puhelulistan tarkastaminen	39
6.3 Soittaminen puhelulistalla olevaan numeroon	39
6.4 Numeron poistaminen puhelulistalta	39
6.5 Tallenna numero saapuneista puheluista (call log) muistiin	39
7. LUURIN REKISTERÖINTI /REKISTERÖINNIN POISTO	39
7.1 Rekisteröidy Butler 2800/2820 tukiasemaan	39
7.2 TOPCOM Butler 300 DECT GAP -luurin asennus	40
7.3 Luurin poistaminen	40
8. PUHELUN SIIRTO JA VIESTINTÄ KAHDEN LUURIN VÄLILLÄ	41
8.1 Soiton siirto ja kokoussoitto ulkopuhelun aikana	41
8.2. Sisäpuhelu (viestintä)	41
9. TOPCOM TAKUU	41
10. VIANETSINTÄ	41
11. TEKNISET TIEDOT	42
12. OLETUSASETUKSET	42

SUOMI

Topcom Butler 2800

TURVATOIMET


- Käytä vain mukaan varustettua latauslaitteen pistoketta. Älä käytä muita latauslaitteita, sillä ne voivat vioittaa akkukennoja.
- Käytä vain samantyyppisiä uudelleen ladattavia pattereita. Älä koskaan käytä tavallisia pattereita, joita ei voida ladata uudelleen. Työnnä patterit sisään siten, että oikeat navat yhdistyvät (kuten luurin paristokoteloon on merkityt).
- Älä koske latauslaitteen ja pistokkeen kosketuspisteitä terävillä tai metalliesineillä.
- Voi vaikuttaa joidenkin lääkintälaitteiden toimintaan.
- Luuri voi aiheuttaa epämieltyvää särinää kuulolaitteissa.
- Älä aseta tukiasemaan kosteaan huoneeseen tai alle 1,5 m pähän vesilähteestä. Pidä luuri poissa vedestä.
- Älä käytä puhelinta ympäristöissä, joissa on räjähdyksiski.
- Hävitä patterit ja ylläpidä puhelinta ympäristöystävällisellä tavalla.
- Koska tätä puhelinta ei voida käyttää voimavirran katketessa, tulisi sinulla olla voimavirrasta itsenäinen puhelin hätäpuheluita varten, esim. matkapuhelin.
- Tässä puhelimessa käytetään uudelleenladattavia paristoja. Paristot tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla kunkin maan omien lakijen ja määäräysten mukaisesti.

**PUHDISTUS**

Puhdista puhelin hieman kostella liinalla tai anti-staattisella liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita tai hankausaineita.

1. NÄPPÄIMET

- 1 Numeronäppäimet
- 2 Linjanäppäin
- 3 Uudelleenvalintanäppäin -/tauko-taste
- 4 Flash näppäin R/Vieritys
- 5 Lyhytvalintanäppäin
- 6 Hakunäppäin (luurin etsintä)
- 7 Mykistynäppäin
- 8 INT-näppäin Int
- 9 Latausilmaisin (LED)
- 10 puheluloki- näppäin/Vieritys
- 11 Äänenvoimakkuus/sävel painike
- 12 Näppäinlukitus
- 13 Soittoääni ON/OFF



Topcom Butler 2800

2. NÄYTTÖ




Ikon:	Tarkoitus:
📞	Olet linjalla
📞	Numero on puhelulistalla
📞	Ladattavan patterin virtatason osoitin
📞	Antenni ilmoittaa vastaanoton laadun. Antennin merkki vilkkuu, kun luuri on kuuluvuusalueen ulkopuolella!
📞	Mikrofoni on mykistetty
📞	Muisti tietoja haetaan tai asetetaan
📞	Näppäimet on lukittu
◀	Vasemmalla on lisää numeroita
▶	Oikealla on lisää numeroita
📞	Kädet-vapaana toiminnon aikana
📞	Kun soiton äänimerkki on kytetty pois
✉	Vastaajassasi on uusia viestejä
✉	Sisäisen puhelun aikana
HS-x	x = luurin numero

3. ASETUS

- Liitä Puhelinjohdon toinen pää puhelimeen ja toinen pää puhelinlinjan seinäkoskettimeen.
- Liitä vaihtovirtamuuntajajohdon toinen pää adapteriin ja toinen pää verkkovirtakoskettimeen.

SUOMI




Topcom Butler 2800

35

Topcom Butler 2800

- Työnnä 2 uudelleenladattavaa patteria (AAA) luurin paristokoteloon..



Aseta luuri tukiasemaan. Punainen latauksen LED palaa silloin, kun luuri on tukiasemassa. Lataa luuria 24 tuntia ennen sen ensikäyttöä. Patterien käyttöikä pitenee, jos aika ajoin lataat ne täysin. Heti kun luuri lähetää varoitusäänen tai kun pariston kuvake on tyhjä, luuri on pantava tukiasemaan latautumaan.

4. PARISTOJEN ALHAISEN LATAUKSEN ILMAISIN

Kun paristot ovat tyhjät lakkaa luuri toimimasta.

Jos paristot ovat tyhjentyneet täysin ja olet laittanut luurin tukiasemaan lyhyeksi aikaa, Paristosymbolin mukaan paristot ovat täysin latautuneet mutta tämä ei pidä paikansa. Paristot tyhjenevät nopeasti. Suosittelemme että luuri pannaan tukiasemaan 12 tunnin ajaksi, jotta se voi latauttaa täysin uudelleen.

- Täysi paristo
- Tyhjä paristo

Jos puhut puhelimella ja paristot ovat melkein tyhjät, luuri piippaa joka 8. sekunti varoittamaan tästä. Aseta luuri tukiasemaan latautumaan.

5. PUHELIMEN TOIMINNOT

5.1 LÄHTEVÄT PUHELUT

5.1.1 Soittaminen puhelimella

- Paina Linjanäppäintä . Luulet valintaäänen.
- Näppäile haluamasi puhelinnumero.
- Paina Linjanäppäintä kun haluat lopettaa puhelun.

5.1.2 Puhelun asetus valintavalmistelulla

- Näppäile haluamasi puhelinnumero. Väärin näppäiltyn numero voidaan korjata painamalla mykistysnäppäintä . Jos et paina mitään näppäintä 10 sekunnin kuluessa, numero jonka jo olet näppäiltyn häviää ja luuri palautuu valmiustilaan.
- Paina Linjanäppäintä . Laite valitsee numeron automaattisesti.
- Paina Linjanäppäintä kun haluat lopettaa puhelun.

Topcom Butler 2800

5.2 SAAPUVAT PUHELUT

- Puhelun saapuessa luuri alkaa soida. Tukiaseman  merkkivalo vilkkuu.
- Paina Linjanäppäintä  jos haluat vastata puheluun.

5.3 KÄDET VAPAANA-TOIMINNON AKTIVOINTI/VAPAUTTAMINEN

Tämän toiminnon ansiosta voit puhua luuria nostamatta. Kun puhut puhelimessa, aktivoi kädet vapaana-toiminto painamalla Kädet vapaana-näppäintä . Poista toiminto painamalla samaa näppäintä uudelleen.

Huom. : Kun soitat kädet vapaana-toiminnolla, paina äänenvoimakkuuspainiketta , jos haluat muuttaa äänenvoimakkuutta.

Huomio !! Jos kädet-vapaana toiminta käytetään pitkä aika, paristot tyhjentyvät nopeammin!

5.4 PUHELINNUMEROIDEN OHJELMOINTI MUISTIIN

Voit ohjelmoida 10 välillistä numeroa (korkeintaan 25 numeroa) puhelimen muistiin.

- Pidä painettuna muistipainiketta , kunnes -kuva ilmestyy näytölle.
- Näppäile puhelinnumero jonka haluat tallentaa.
- Vahvista painamalla muistipainiketta  uudelleen.
- Näppäile muistipaikka (0-9) johon haluat tallentaa numeron.
- Kuulet vahvistusäänen ja -kuva häviää.

Huomautus :

Jos haluat asettaa tauon, paina uudelleensoitto/taukopainiketta/P siinä kohdassa, johon haluat 3 sekunnin tauon.

5.5 SOITTAMINEN MUISTIIN OHJELMOITUUN NUMEROON

- Paina Muistinäppäintä , ja sen jälkeen muistipaikan numeroa (0-9).
- Paina Linja-näppäintä . Laite valitsee muistissa olevan numeron automaattisesti.
- Paina Linjanäppäintä  kun haluat lopettaa puhelun.

5.6 MYKISTYSSTOIMINTO

Puhelun aikana mikrofoni voidaan kytkeä pois päältä. Tämän jälkeen voit puhua ilman, että soittaja kuulee puhettasi.

- Paina mykistynäppäintä  puhelun aikana. Mikrofoni passivoituu. Näytöön ilmestyy MYKISTYS symboli .
- Paina Mykistynäppäintä  uudelleen, kun haluat jatkaa puhelua.

5.7 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN ASETUS

Puhelun aikana voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla Äänenvoimakkuus näppäintä . Voit asettaa äänenvoimakkuuden.

Huom.: Kädet-vapaana toiminnon äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös yllä kuvatulla tavalla!

5.8 HAKU

Kun painat hakunäppäintä  tukiasemassa, luuri soi 20 sekuntia ajan. Tämän äänen avulla voit paikantaa luurin. Paina mitä tahansa luurin näppäintä lopettamaan soiminen.

5.9 KUULUVUUSALUEEN ULKOPUOLELLA OLON VAROITUS

Kun luuri on tukiaseman kuuluvuusalueen ulkopuolella kuuluu luurissa varoitusääni joka kehoittaa käyttäjää siirtymään läheemmäksi tukiasemaan.

5.10 FLASH NÄPPÄIN (R)

Kun painat R-näppäintä, jota myös kutsutaan nimellä flash tai toistosoitto, laite lähettää linjalle katkoksen, (100 tai 250 ms). Tämän avulla voit käyttää puhelinyyhtiösi tarjoamia erikoispalveluja ja/tai siirtää puheluita, jos sinulla on puhelinkeskus.

Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800

5.10.1 Flash ajan asetus

- Pidä uudelleensoittopainiketta  3 sekuntia.
- Näytöllä näkyy:
'L' 100ms
tai 'H' 250ms
- Flash-ajan asetus häviää näytöltä 2 sekunnin kuluttua.

5.11 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN JA SOITTOÄÄNEN ASETUS

5.11.1 Luurin soittosävel

- Pidä soittoäänipainiketta  painettuna, kunnes kuulet haluamasi sävelen.
- Valitse haluamasi sävel (1-9) selausnäppäimillä   tai näppäilemällä numero (1 - 9).
- Vahvista asetus painamalla uudelleen .

5.11.2 Luurin soittoäänenvoimakkuus

- Paina äänenvoimakkuuspainiketta  valmiustilassa.
- Luuri soi senhetkisellä voimakkuudella
- Paina 1-5 tai valitse selausnäppäimillä   haluamasi äänenvoimakkuus
- Kytke ääni pois painamalla '0'

Huom:

- Voit kytkeä kunkin luurin äänen pois päältä painamalla ja pitämällä  -painiketta pohjassa standby-tilassa.
- Tukiasema ei soi koskaan!

5.12 NÄPPÄINLUKITUS

Kun näppäimet on lukittu, niiden painamisella ei ole mitään vaikutusta standby-tilassa (poikkeuksena näppäimen  pito pohjassa).

- Paina ja pidä pohjassa näppäintä 
-  ilmestyy näytöön ja näppäimet on lukittu
- Voit vapauttaa näppäinten lukituksen painamalla ja pitämällä  -näppäintä uudelleen pohjassa

Voit edelleen vastata saapuvan puhelun painamalla Linja-näppäintä . Puhelun aikana näppäimet toimivat normaalisti. Puhelun päätyttyä näppäimet ovat taas lukittuina

5.13 VALINTAMUODON ASETUS

Puhelimeissa on kaksi tyypistä valintamuotoa:

- DTMF (kaksiaänitaajuus)/Äänivalinta (yleisin).
- Impulssivalinta (vanhoihin laitteisiin).

Vaihda soittovalintaa:

- Vuorottele eri soittovalintojen välillä pitämällä Flash R painiketta painettuna:
'P' ilmestyy, kun asetus on pulssi tai 'T', kun asetus on äänensävyvalinnassa (DTMF)
- 5 sekunnin kuluttua laite palautuu valmiustilaan

6. SOITTAJATUNNISTIN (CLIP)

Butler 2800 näyttää ulkopuhelujen puhelinnumeron. Tämä toiminto on mahdollista vain jos olet tilannut puhelinyyhtiöllesi tämän palvelun. Ota yhteyttä puhelinyyhtiösi kysyen tästä palvelusta. Saapuvan puhelu numero tallentuu puhelulistaan. Tähän listaan mahtuu 20 puhelinnumeroa (jokainen enintään 25 merkkiä). Jos numero on pidempi kuin 14 merkkiä, näet muut numeroa painamalla  -näppäintä!


6.1 UUDET PUHELUT

Kun olet vastaanottanut uuden vastaamattoman puhelun CLIP symboli  vilkkuu näytöllä.

Topcom Butler 2800

6.2 PUHELULISTAN TARKASTAMINEN

- Paina puhelulokki näppäintä . Näytöllä näkyy viimeksi vastaanotettu puhelu. Jos lista on tyhjä, 'NO CLIP' näkyy näytöllä.
- Seuraava näkyy näytöllä:



- 5 sekunnin kuluttua näkyy puhelinnumero. Voit jättää päivän/ajan väliin painamalla → painiketta.
- Selaa edelliseen puheluun vasemmalla selausnäppäimellä ←. Katso seuraava puhelu > painikella →.
- Voit poistua puhelulistalta painamalla ☰ näppäintä.

* ONLY WHEN THE NETWORK SENDS THE TIME/DATE TOGETHER WITH THE TELEPHONE NUMBER!!! On some networks with caller ID, time and date will not be displayed

6.3 SOITTAMINEN PUHELULISTALLA OLEVAAN NUMEROON

- Katso puhelulista läpi, kunnes haluamasi numero näkyy näytössä.
- Paina Linjanäppäintä . Laite valitsee numeron automaattisesti.

6.4 NUMERON POISTAMINEN PUHELULISTalta

- Katso puhelulista läpi, kunnes haluamasi numero ilmestyy näytöön.
- Poista numero pitämällä mykistyspainiketta ☰ painettuna 3 sekuntia.

6.5 TALLENNAA NUMERO SAAPUNEISTA PUHELUISTA (CALL LOG) MUISTIIN

- Selaa soittojälistä läpi, kunnes haluamasi numero näkyy näytöllä.
- Pidä muistipainiketta ☰ 3 sekuntia.
- Näppäile muistipaikka (0-9) johon haluat tallentaa numeron
- Vahvista painamalla muistipainiketta ☰ uudelleen ja siirry takaisin valmiustilaan

SUOMI

7. LUURIN REKISTERÖINTI /REKISTERÖINNIN POISTO

7.1 REKISTERÖIDY BUTLER 2800/2820 TUKIASEMAAN

Voit liittää 5 luuria yhteen tukiasemaan. Toimitettaessa jokainen luuri on määritetty luurina 1 (tukiasema 1)..!!! Sinun täytyy liittää luuri vain jos: !!!

- Luurililitäntä on otettu pois tukiasemasta (esim. uudelleeninitialointi)
- haluat liittää eri luurin tukiasemaan

Alla oleva toimintatapa koskee vain Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410, 2450, 2455, 2800, 2820 and 3055 luuria ja tukiasemaa !!

Pidä hakunäppäintä tukiaseman päällä painettuna ↳ 10 sekuntia, kunnes linjan/latauksen ↳ merkkivalo tukiaseman päällä alkaa vilkkua nopeasti. Linjan/latauksen ↳ merkkivalo vilkkuu nopeasti yhden minuutin ajan. Tämän minuutin aikana tukiasema on liitääntävalinnassa

ja sinun tulee toimia seuraavasti:

- Pidä ← ja → näppäintä painettuna 3 sekuntia.

Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800

- Seuraava ilmestyy näytölle:



- Näppäile sen tukiasemayksikön numero, johon haluat rekisteroidä luurin (1-4)
- Yksikkö alkaa hakea tukiasema ja kun se on löytynyt, se pyytää näppäilemään tunnuskoodin (4 numeroa):



- Näppäile tukiaseman tunnuskoodi(0000). Jos tunnus on väärä, luuri alkaa uudelleen tukiaseman etsinnän.
- Kun luuri on rekisteröity, siinä näkyy 'HS' ja sen jälkeen luurin numero.

7.2 TOPCOM BUTLER 300 DECT GAP -LUURIN ASENNUS

Paina tukiaseman hakunäppäintä  10 sekunnin ajan, kunnes puhelu-/latausosoitin  alkaa vilkkuva nopeasti. Puhelu-/latausosoitin  vilkkuu nopeasti minuutin ajan. Tämän minuutin ajan tukiasema on tilausmoodissa ja sinun täytyy toimia seuraavasti asentaksesi luurin:

- Kytke luuri päälle painamalla ON/OFF-näppäintä, kunnes kuulet kaksi piippausta. Samaan aikaan punainen ja vihreä merkkivalo syttyvät.
- Paina luurin rekisteröintinäppäintä. Punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti.
 - Jos muutaman sekunnin kuluttua vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti, rekisteröinti on onnistunut.
 - Jos punainen merkkivalo vilkkuu hitaasti, rekisteröinti on epäonnistunut. Toista edellä kuvatut toimet ja varmista.

7.3 LUURIN POISTAMINEN

Voit poistaa luurin tukiasemasta ja rekisteröidä toisen luurin:

- Pidä mykistyspainiketta  ja uudelleensoitto-painiketta  painettuna 3 sekuntia.



- Näppäile tunnuskoodi (0000). Jos koodi on väärä, luuri palautuu valmiustilaan.



- Näppäile sen luurin numero (1-5) jonka haluat poistaa
- Yksikkö palautuu valmiustilaan, jos poisto on onnistunut. Ellei ole, se pyytää näppäilemään uudelleen luurin numeron

Huom.: Voit poistaa vain käytössä olevat luurit ja muut kuin se, jota käytät

Topcom Butler 2800

8. PUHELUN SIIRTO JA VIESTINTÄ KAHDEN LUURIN VÄLLÄ

!!! Nämä toiminnot toimivat vain Butler 2800 versiossa!!!

8.1 SOITON SIIRTO JA KOKOUSSOITTO ULKOPUHELUN AIKANA

- Valitse ulkopuhelun aikana INT-näppäin ja sen jälkeen toisen luurin numero (1 - 5).
- Toinen luuri alkaa soida.
 - Kun toisesta luurista vastataan puheluun, voit puhua sisäisesti.
Jos katkaiset puhelun, ulkopuhelu yhdistetään toiseen luuriin.
 - Tai paina INT-näppäintä uudelleen palaamaan ulkopuheluun.
Jos pidät INT näppäintä painettuna 3 sekuntia, voit puhua toisella luurilla ja ulkolinjalla samanaikaisesti (kokoussoitto)
 - Tai paina INT-näppäintä uudelleen palaamaan ulkopuheluun.
- Paina Linjanäppäintä  lopettamaan puhelu.

8.2. SISÄPUHELU (VIESTINTÄ)

- Valmiustilassa paina INT näppäintä ja sen jälkeen toisen luurin numero (1 - 5).
- Toinen luuri alkaa soida ajan. Voit lopettaa soimisen painamalla Linjanäppäintä  uudelleen.
- Jos toinen luuri vastaa puhelun painamalla Linjanäppäintä  voit puhua siihen sisäisesti.
- Paina Linjanäppäintä  lopettamaan puhelu.

9. TOPCOM TAKUU

- Tällä laitteella on 24 kuukauden takuu. Takuu on voimassa esittäessä alkuperäinen ostokuitti, jossa ilmenee ostopäivä ja laitetyyppi.
- Takuun aikana Topcom korjaa kuluttia kaikki materiaali- ja valmistusvirheet. Topcom voi takuuun puiteissa joko korvata tai vaihtaa virheellisen laitteen uuteen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi.
- Takuu kumoutuu, jos ostaja tai pätetään kolmas osapuoli yrittää korjata laitetta..
- Takuu ei koske asiantuntumonta käsitelyä tai käyttöä, sekä vikaa joka johtuu Topcomin suosittelemattomien eikä alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.
- Takuu ei koske ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamia vikoja, kuten salama, vesi- tai palovahinkoja, eikä se ole enää voimassa, jos laitteen yksikkönumerot on muutettu, poistettu tai tehty lukemattomaksi.

Huom.: Muista liittää mukaan ostokuitti jos palautat laitteen.

SUOMI

10. VIANETSINTÄ

VIKA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Ei näyttöä	Pattereita ei ole ladattu	Tarkista patterien asento Lataa patterit uudelleen
Ei valintaääntä	Puhelinlinjan johto on huonosti liitetty	Tarkista puhelinlinjan johdon liitintä
Luurin tai tukiaseman äänenvoimakkuus liian matala		Säädä äänenvoimakkuus valmiustilassa

Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800

11. TEKNISET TIEDOT

Kuuluvuusalue:	enintään 300 m avoimessa tilassa
Valintamuodot:	enintään 50 m rakennuksien sisällä
Patterit:	DTMF (ääni) & Pulse
Maksimi valmiustila:	2 x 1.2V, 600 mAh AAA Tyyppi NiMh
Maksimi puheaika:	Uudelleen ladattavat
Käyttölämpötila:	noin 120 tuntia
Salitettu ilmankosteus:	13 tuntia
Tukiaseman jännite:	+5 °C - +45 °C
Muistit	25 - 85 %
	220/230V, 50 Hz
	10 epäsuoraa, kork. 25 numeroa

12. OLETUSASETUKSET

Flash aika	100 ms
Soittovalinta	Tone
Soittoäänenvoimakkuus	Level 3
Soittosävel	Sävel 8
Tukiaseman tunnuskoodi	0000

Laite noudattaa R&TTE-direktiivien vaatimuksia, mikä on vahvistettu CE-merkillä.

Topcom Butler 2800

1. BUTTONS	44
2. DISPLAY	45
3. INSTALLATION	45
4. BATTERY LOW INDICATION	46
5. OPERATION	46
5.1 Outgoing calls	46
5.2 Incoming calls	47
5.3 Activate/deactivate hands free function	47
5.4 Programming memory numbers	47
5.5 Calling a memory number	47
5.6 Mute function	47
5.7 Setting the volume	47
5.8 Paging	47
5.9 Out of range warning	47
5.10 Flash button (R)	48
5.11 Setting the ring volume and melody	48
5.12 Key lock	48
5.13 Setting the dialling mode	48
6. CALLER-ID FUNCTION (CLIP)	48
6.1 New calls	49
6.2 Consulting the Call list	49
6.3 Calling a number from the Call list	49
6.4 Erasing a number from the Call list	49
6.5 Store a number from the call log into the memory	49
7. REGISTER/DE-REGISTER A HANDSET	49
7.1 Register to a Topcom B2800/2820 base	49
7.2 Subscribing a TOPCOM Butler 300 DECT GAP Headset	50
7.3 Removing a handset	50
8. CALL TRANSFER AND INTERCOM BETWEEN TWO HANDSETS	51
8.1 Call transfer and conference call during an external call	51
8.2 Internal call (intercom)	51
9. TOPCOM WARRANTY	51
10. TROUBLESHOOTING	51
11. TECHNICAL DATA	52
12. DEFAULT SETTINGS	52

ENGLISH

Topcom Butler 2800

SAFETY INSTRUCTIONS




- Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers, as this may damage the battery cells.
- Only insert rechargeable batteries of the same type. Never use ordinary, non-rechargeable batteries. Insert rechargeable batteries so they connect to the right poles (indicated in the battery compartment of the handset).
- Do not touch the charger and plug contacts with sharp or metal objects.
- The operation of some medical devices may be affected.
- The handset may cause an unpleasant buzzing sound in hearing aids.
- Do not place the basic unit in a damp room or at a distance of less than 1.5 m away from a water source. Keep water away from the handset.
- Do not use the telephone in environments where there is a risk of explosions.
- Dispose of the batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.
- As this telephone cannot be used in case of a power cut, you should use a mains-independent telephone for emergency calls, e.g. a mobile phone.
- This telephone uses rechargeable batteries. You have to dispose of the batteries in an environment friendly manner according to your specific country regulations.




CLEANING

Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.


1. BUTTONS

- 1 Numerical buttons
- 2 Line button 
- 3 Redial / Pause button 
- 4 Flash R/ Scroll R/
- 5 Memory button 
- 6 Paging button 
- 7 Mute button 
- 8 Int button 
- 9 Charge indicator (LED) 
- 10 Call log/Scroll 
- 11 Volume/melody button 
- 12 Key lock 
- 13 Ringer ON/OFF 
- 14 Handsfree 



Topcom Butler 2800


2. DISPLAY



ICON:	MEANING:
	You are online
	New numbers in call list
	Rechargeable battery level indicator
	The antenna indicates the quality of reception. The antenna blinks when the handset is out of range!
	Microphone is muted
	Memory records are being retrieved or set up
	The keypad is locked
	There are more digits on the left
	There are more digits on the right
	During hands free
	When ring buzzer is turned off
	There are new messages in your voice mail
	During internal call
HS-x	x = handset number

3. INSTALLATION


- Plug one end of the phone cable into the phone unit and the other end into the telephone line wall socket.
- Connect the small plug of the AC adaptor to the phone and the other end of the adapter cable to the electric socket.



ENGLISH

Topcom Butler 2800

- Insert 2 rechargeable batteries (AAA) inside the battery compartment of the handset..



Put the handset on the base unit. The red Charge LED  will lit as long as the handset is on the base. Charge the handset for a period of 24 hours before using the handset for the first time. To extend the battery life time, discharge the batteries completely from time to time. As soon as the handset emits a warning tone or when the battery icon  is empty, you have to put it back on the base unit for charging.

4. BATTERY LOW INDICATION

When the battery is empty, the handset no longer carries out operations. When a battery is completely empty and you have put the handset on the base unit for a short period of time, the Battery symbol will appear to be fully charged but this is actually not the case. The battery capacity will decrease rapidly. We advise you to put the handset on the base unit for 12 hrs so that it can be recharged completely.

-  Full battery
-  Empty battery

When you are in the middle of a conversation and the battery is almost empty, the handset will emit a warning signal. Place the handset on the base unit to charge.

5. OPERATION

5.1 OUTGOING CALLS

5.1.1 Making a phone call

- Press the Line button . You will hear the dial tone.
- Enter the desired telephone number.
- Press the Line button  when you want to terminate the call.

5.1.2 Call setup with dial preparation

- Enter the desired telephone number. An incorrect number can be corrected by means of the Mute  button. When you haven't pressed a button for 10 seconds, the number you've already entered will disappear and the handset returns to standby mode.
- Press the Line button . The number will be dialled automatically.
- Press the Line button  when you want to terminate the call.

Topcom Butler 2800

5.2 INCOMING CALLS

- When a call comes in, the handset will start to ring. The  LED on the base will blink.
- Press the Line button  to answer the incoming call.

5.3 ACTIVATE/DEACTIVATE HANDS FREE FUNCTION

This function allows you to communicate without having to pick up the handset. When you are on the phone, press the Hands free key  to activate the hands free function.
Press the same button  to deactivate the hands free function.

Note : When you are calling in hands free mode and you want to change the volume, press the Volume button .

Attention !! When you use the hands free function for a long time, the batteries will be empty more quickly !

5.4 PROGRAMMING MEMORY NUMBERS

You can program 10 indirect numbers (of max. 25 digits) in the phone's memory.

- Press and hold the Memory button  until the -icon appears on the display.
- Enter the telephone number you wish to store.
- Press the Memory button  again to confirm.
- Enter the memory location (0-9) where you want to store the number.
- You will hear a confirmation tone and the -icon will disappear.

Remarks :

If you wish to insert a pause, press the Redial/Pause button  on the location where you want a pause of 3 sec.

5.5 CALLING A MEMORY NUMBER

- Press the Memory button , followed by the number of the memory location (0-9).
- Press the Line button . The memory number will be dialled automatically.
- Press the Line button  when you want to terminate the call.

5.6 MUTE FUNCTION

It is possible to deactivate the microphone during a conversation. Now you can speak openly without being heard by your correspondent.

- Press the Mute button  during a conversation. The microphone will be deactivated. The MUTE symbol  appears on the display.
- Press the Mute button  again when you want to continue the conversation.

5.7 SETTING THE VOLUME

During a conversation you can set the volume by pressing the Volume button . You can set the volume alternatively in Hi, Medium and Low.

Note: The hands free receiver volume is also adjustable as above described!

5.8 PAGING

When you press the Paging button  on the base unit, the handset emits a ringing signal for 20 seconds. This signal helps you find a lost handset. Press any key to stop the ringing on a handset.

5.9 OUT OF RANGE WARNING

When the handset is out of the working range of the base unit during a conversation, the unit will emit a warning signal to warn the user that he has to move closer towards the base unit.

ENGLISH

Topcom Butler 2800

47

Topcom Butler 2800

5.10 FLASH BUTTON (R)

When you press the R button, also called flash or recall, the unit generates a line interruption (of 100 ms or 250 ms). It gives you the possibility to use the special services of your telephone provider and/or to transfer calls when you have a telephone exchange.

5.10.1 Setting the Flash time

- Press and hold the redial button  for 3 sec.
- The display will show:
'S' for 100ms
or 'L' for 250ms
- The flash time setting will disappear after 2 sec. from the display

5.11 SETTING THE RING VOLUME AND MELODY

5.11.1 Handset melody

- Press and hold the melody button  until the current melody is heard.
- Select the desired melody (1-9) by means of the scroll keys   or by entering a number (1 - 9).
- Press  again to confirm the setting

5.11.2 Handset ring volume

- Press the volume button  in standby
- The handset will ring in the current volume
- Press 1-5 or use the scroll keys   to select the desired volume
- Press '0' to turn the volume OFF

Remark:

- You can turn the ringer volume of each individual handset ON or OFF by simply press and hold the  key in standby.
- The base unit will never ring!

5.12 KEY LOCK

When the keypad is locked, pressing any key will have no effect during standby (except holding the  key).

- Press and hold the  key
-  appears on the display and the keypad is locked
- Press and hold the  key again to un-lock the keypad

When there is an incoming call, you can still answer the call by pressing the Line button . During the call, the keypad functions as normal. When the call is ended, the keypad will be locked again

5.13 SETTING THE DIALLING MODE

There are two types of dialling mode:

DTMF/Tone dialling (the most common) (default)
Pulse dialling (for older installations)

To change the mode of dialling:

- Press and hold the flash R button to toggle between dialling modes:
'P' will appear when set to pulse or 'T' when set to tone (DTMF) dialling
- After 5 sec. the unit returns to standby

6. CALLER-ID FUNCTION (CLIP)

The Topcom B2800 displays the telephone numbers of incoming calls. This function is only possible if you are subscribed to a telephone operator that provides this service. Contact your telephone provider for more information. When you receive a call, the numbers are saved in a Call list. This list can hold 20 telephone numbers (each of max. 25 digits). If the number is longer then 14 digits, you can press the  key to show the other digits!

Topcom Butler 2800

6.1 NEW CALLS

When you've received a new unanswered call, the CLIP symbol  will blink on the display.

6.2 CONSULTING THE CALL LIST

- Press the Call Log button . The last received call is shown on the display. If the list is empty, 'NO CLIP' is shown on the display.
- The following will be shown on the display:



- After 5 seconds, the telephone number will be shown. You can skip the date/time by pressing the  button.
- Use the left scroll key  to scroll to the previous call. Use the  button to show the next call.
- You can leave the Call list by pressing the  button.

** ONLY WHEN THE NETWORK SENDS THE TIME/DATE TOGETHER WITH THE TELEPHONE NUMBER!!! On some networks with caller ID, time and date will not be displayed*

6.3 CALLING A NUMBER FROM THE CALL LIST

- Scroll through the Call list until the desired number is shown on the display.
- Press the Line button . The number will be dialled automatically.

6.4 ERASING A NUMBER FROM THE CALL LIST

- Scroll through the Call list until the desired number is shown on the display.
- Press and hold the Mute button  for 3 sec. to erase the number.

6.5 STORE A NUMBER FROM THE CALL LOG INTO THE MEMORY

- Scroll through the Call list until the desired number is shown on the display.
- Press and hold the Memory button  for 3 sec.
- Enter the memory location (0-9) where you want to store the number
- Enter the Memory button  again to confirm and to go back to standby

ENGLISH

7. REGISTER/DE-REGISTER A HANDSET

7.1 REGISTER TO A TOPCOM B2800/2820 BASE

You can subscribe 5 handsets to one base unit. By default, each handset is subscribed as handset 1 on the base unit upon delivery (base unit 1).

!!! You only need to subscribe the handset if: !!!

- The handset subscription has been removed from the base unit (e.g. for reinitialisation)
- You want to subscribe a different handset to this base unit.

The underlined procedure is only applicable to a Topcom Butler 29xx, 2800, 2820 handset and base unit!!

Keep the Paging key on the base unit pressed for 10 seconds until the Line/Charge indicator

on the base unit begins to blink rapidly. The Line/Charge indicator will blink rapidly

for one minute. During this minute, the base unit is in register mode and you must do the following to subscribe the handset:

Topcom Butler 2800

49

Topcom Butler 2800

- Press and hold the \leftarrow and \rightarrow key for 3 sec.
- The following will appear on the display:



- Enter the number of the base unit you would like to subscribe the handset to (1-4)
- The unit will start searching for the base and when found it will ask to enter the pin code (4 digits):



- Enter the base pin code (0000). If the pin is wrong, the handset will restart the searching for the base.
- When the handset is registered, it will show 'HS' followed by the handset number.

7.2 SUBSCRIBING A TOPCOM BUTLER 300 DECT GAP HEADSET

Press the Paging key on the base unit for 10 seconds until the Line/charge indicator on the base unit starts to blink quickly. The line/charge indicator will blink quickly for one minute. During this minute, the base unit is in subscribing mode and you must do the following to subscribe the headset:

- Turn ON the headset by pressing the ON/OFF button until you hear two beep tones. At the same time the red and green LED will lit ones.
- Remove the rubber cover of the power socket so that the hole of the power socket is free. Pull out the rubber cover from the headset so that the registration key hole is free also.
- Press the headset registration key. The red LED will flash rapidly.
 - If after a few seconds the green LED flashes slowly, the registration is successful.
 - If the red LED flashes slowly, the registration is failed. Repeat above procedure.

7.3 REMOVING A HANDSET

You can remove a handset from a base to allow another handset to be registered:

- Press and hold the mute \otimes and redial key \odot for 3 sec.



- Enter the pin code (0000). If the pin is wrong, the handset will go back to standby.



- Enter the handset number (1-5) you want to remove
- The unit will go back to standby if the removal is successfully. If not, it will ask again to enter the handset number

Remark: You can only remove existing handsets and others then the one you are using

Topcom Butler 2800

8. CALL TRANSFER AND INTERCOM BETWEEN TWO HANDSETS

!!! These functions only work when more than one handset (like a duo/twin version) is registered to the base!!!

8.1 CALL TRANSFER AND CONFERENCE CALL DURING AN EXTERNAL CALL

- During an external call, press the INT key followed by the number (1 - 5) of the other handset.
- The other handset will start to ring:
 - When the other handset takes the line you can talk internally.
 - If you hang up, the external line will be connected with the other handset.
 - If you press and hold the INT key for 3 seconds you can talk with the 2nd handset and external line at the same time (conference call)
 - Or press the INT key again to return to the external call.
- Press the Line button  to end the call.

8.2. INTERNAL CALL (INTERCOM)

- In standby press the INT key followed by the number (1-5) of the other handset.
- The other handset will start to ring. You can stop the ringing by pressing the Line button .
- If the other handset answers the call by pressing the Line button  you can talk internally.
- Press the Line button  to end the call.

9. TOPCOM WARRANTY

- This equipment comes with a 24-month warranty. The warranty will be honoured on presentation of the original bill or receipt, provided the date of purchase and the unit type are indicated.
- During the time of the warranty Topcom will repair free of charge any defects caused by material or manufacturing faults. Topcom will at its own discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty equipment.
- Any warranty claims will be invalidated as a result of intervention by the buyer or unqualified third parties.
- Damage caused by inexpert treatment or operation, and damage resulting from the use of non-original parts or accessories not recommended by Topcom is not covered by the warranty.
- The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor does it apply if the unit numbers on the equipment have been changed, removed or rendered illegible.

Note: Please do not forget to enclose your receipt if you return the equipment.

10. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No Display	Batteries not charged	Check the position of the batteries Recharge the batteries
No dialling tone	Telephone cable not properly connected	Check the connection of the telephone cable
Volume of conversation partner too low		Adjust the volume during the conversation by pressing the volume key
Handset ringer volume too low		Adjust the ringer volume

ENGLISH

Topcom Butler 2800

Topcom Butler 2800








11. TECHNICAL DATA








Range:	up to 300 m in open space up to 50 m in buildings
Dialling options:	DTMF (tone) and Pulse
Batteries:	2 x 1.2V, 600 mAh AAA Type NiMH rechargeable
Max. standby time:	approx. 120 hours
Max. talk time:	13 hours
Ambient temperature:	+5 °C to +45 °C
Permitted relative air humidity:	25 to 85 %
Power supply base adapter:	220/230V, 50 Hz
Memories	10 indirect with max. 25 digits







12. DEFAULT SETTINGS

Flash time	100 ms
Dialling mode	Tone
Ring volume	Level 3
Ring melody	Ringer 8
Base pin	0000

The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive.







TOPCOM®

visit our website
www.topcom.net

U8006106

